

BaByliss® PARIS

PRO rotirajuća četka – AS551E UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE

Jonsko - keramička tehnologija
Dvosmerni rotirajući sistem
Dugotrajni volumen Vaše kose



FRIZERSKE VEŠTINE U VAŠEM DOMU

Uputstvo i mere opreza

Pročitajte uputstvo za upotrebu pre korišćenja aparata.

MERE OPREZA:

UPOZORENJE: polietilenske kese koje su oko proizvoda ili njegove ambalaže mogu biti opasne. Ovakve kese držite van domšaja dece i beba. Nikad ih ne koristite u kolevkama, krevetićima za decu, ljuštačkama ili ogradicama. Tanak film se može zlepiti preko nosa i sprečiti disanje. Kesa nije igračka.



UPOZORENJE! Ne koristite uređaj preko ili pored lavaboja, kada, tuševa ili sličnih stvari koje sadrže vodu. Uređaj uvek mora biti suv.



- Ako koristite uređaj u kupatilu isključite ga nakon što ste završili sa upotrebotom. Ako uređaj koristite blizu izvora vode, to može biti opasno čak i kada je uređaj isključen. Kako biste obezbedili dodatnu zaštitu u kupatilu, možete postaviti RCD sklopku (automatski osigurač) nominalne snage ne veće od 30 mA. Pitajte svog električara za savet.

- Nikada ne potapljajte uređaj u vodu ili bilo koju tečnost.
- Ako je kabl punjača oštećen, mora ga zameniti proizvođač, serviser ili kvalifikovana osoba kako ne bi došlo do opasnosti.
- Kada koristite uređaj, proverite da dovod vazduha nije blokiran. Uverite se da na dovodu nema kose ili druge prljavštine koja bi blokirala zadnji filter.

- Uređaj je opremljen sistemom koji gasi uređaj kada dođe do pregrevanja. Ako se uređaj pregreje, on će se automatski ugasiti ili će prestati da greje. Ako se ovo desi, isključite uređaj, izvadite kabl iz struje i ostavite ga da se hlađi na 10 minuta. Pre ponovne upotrebe, uverite se da na filteru nema kose ili druge prljavštine. Uključite uređaj. Ako opet dođe do pregrevanja, prestanite sa upotrebom i isključite uređaj. Obratite se ovlašćenom servisu.

Uređaj ne koristite ako je pao i ako postoje vidljiva oštećenja na njemu.

- Ne ostavljajte uređaj bez nadzora kada je uključen.
- Isključite uređaj odmah ako imate problema pri upotretbi.
- Ne koristite nikakve dodatke sem onih koje je odobrio Babyliss.
- Isključite uređaj iz struje nakon svake upotrebe i pre svakog čišćenja.
- Izbegavajte kontakt vrućih površina sa kožom, ušima, očima, licem i vratom.
- Ovaj uređaj mogu koristiti deca uzrasta od 8 godina i više i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ako su dobili nadzorne instrukcije u vezi korišćenja uređaja na bezbedan način i razumeju sve rizike. Deca ne treba da se igraju aparatom. Čišćenje i održavanje ne treba da vrše deca bez nadzora.
- Pre nego što uređaj vratite na mesto, pustite ga da se ohladi.
- Da biste sprečili oštećenje kabla, nemojte ga savijati oko uređaja i uverite se da nije uskladišten ako je kabl presavijen.

PRO rotirajuća četka – AS551E

Prvo pročitajte uputstvo za upotrebu.

Osobine uređaja:

- 35mm okrugla četka sa prirodnom dlakom divljeg vepra
- 50mm okrugla četka sa prirodnom dlakom divljeg vepra sa keramičkom oblogom
- 800W snaga
- 2 temperaturna podešavanja + 'hladan vazduh'
- Rotacija u dva smera
- Jonska tehnologija
- Obrtni kabl
- Filter sa poklopcom na zadnjem delu uređaja koji pomaže pri lakšem održavanju i produženju životnog veka uređaja



Upustvo za upotrebu

- Nakon što ste oprali kosu, prosušite je peškirom i očešljajte pažljivo češljjem sa širokim zupcima.
- Češljanje kose uvek počnite na krajevima, pa se postepeno krećite ka korenu kose. Pažljivo češljanje sprečava cvetanje krajeva pri oblikovanju kose.
- Četku kroz koju prolazi topao vazduh koristite na prosušenoj, blago vlažnoj kosi koja je u potpunosti raščešljana.
- Pomoću šnala podelite kosu, kako biste radili sa svakim pramenom posebno. Počnite sa donjim delovima kose. Pramenovi trebaju biti široki do maksimalno 2cm i što ujednačeniji.

Postavljanje i skidanje nastavaka

Postavite odgovarajuću četku na mesto koje je tome namenjeno na uređaju i zaključajte pomoću dugmeta za zaključavanje koje se nalazi na vrhu četke. Kako biste sklonili dodatak, učinite to pomoću pritiskajući dugme za zaključavanje i povucite na gore.

Dvosmerna rotacija

- Kako biste pripremili i raščešljali pramen, podignite pramen kose u korenu i ispravite ga pomoću četke koja je podešena na topao vazduh, u jedan ili dva poteza, bez rotiranja četke (1).
- Držite pramen pod uglom od 90° u odnosu na glavu, kako se kosa koja se nalazi ispod ne bi umrsila (2).
- Prevlačite četku preko pramena dok je okrećete, ali ne u potpunosti.

Ponovite ovaj postupak par puta dok četkom prelazite od korena ka krajevima (3).

- Oblikovanje završite tako što ćete pramen u potpunosti obmotati oko četke, od korena ka krajevima, držite par sekundi dok se pramen skroz ne zagreje i oblikuje i dok se kosa ne odigne od korena (4).
- Ponovite postupak ako je to neophodno, imajući u obziru Vaš tip kose.
- Ne zaboravite da kosu setujete hladnim vazduhom na kraju za dugotrajniji efekat. Kako biste to učinili, podesite uređaj na opciju 'hladan vazduh' bez rotiranja četke.

Feniranje ka spolja

Četku postavite iznad pramena i to na krajevima pramena i počnite sa automatskim rotiranjem ka spolja (5) + (6).

Feniranje ka unutra

Četku postavite ispod pramena i to na krajevima pramena i počnite sa automatskim rotiranjem ka spolja (7) + (8).

Održavanje uređaja

- Isključite uređaj iz struje i pustite ga da se u potpunosti ohladi pre čišćenja ili pre nego što ga vratite na mesto.
- Savetujemo Vam da redovno čistite uređaj kako biste izbegli nagomilavanje kose, proizvoda za oblikovanje kose itd. Pomoću češla uklonite dlake sa četke. Za čišćenje plastičnih i keramičkih površina koristite suvu ili blago navlaženu krpu.
- Za još veću pogodnost, svaki nastavak se može skinuti i oprati pod tekućom vodom. Skinite četku sa glave uređaja, stavite pod tekuću vodu i ostavite da se osuši. Uverite se da je četka u potpunosti suva pre nego što je opet postavite na glavu uređaja.

UPOZORENJE: moguće je prati isključivo i samo četku. Ručka (sam uređaj) se nikako ne sme izložiti vodi.

UPOZORENJE: kada ste završili sa upotrebom rotirajuće četke, ne ostavljajte je da leži na površini jer tako rizikujete oštećenje i uređaja i savijanje čekinja na četki. Uređaj spakujte u futrolu koja je za to namenjena.



Kraj korišćenja i elektronska oprema

U svačijem je interesu da se aktivno učeštuje u zaštiti okoline:

- Električne aparate ne bacati sa smećem iz domaćinstva.
- Koristite opcije za odlaganje ovakvog otpada dostupne u Vašoj zemlji. Neki materijali se na ovaj način mogu reciklirati.



Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta www.refot.com. Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka.

Ekskluzivni uvoznik i distributer Refot B

Pčinjska 15a, 11 000 Beograd, tel: 011 6456 151, 3087 004
e-mail: info@refot.com



OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO

Deli Radivoja 1, 11000 Beograd
tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017
e-mail: info@otoservis.rs