

**BaByliss**<sup>®</sup>  
PARIS

C20E

**UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE**



## FIGARO ZA KOSU

MODEL C20E

Služi za jednostavno pravljenje lokni. Kako je konusna pegla tako jednostavna za upotrebu, moći ćete lako da pravite prirodne, opuštene, čvrste ili velike lokne bilo kada!

### KARAKTERISTIKE

- Grejač presvučen keramikom
- Dugme za podešavanje temperature
- ON/OFF dugme sa indikatorom
- Brzo zagrevanje (oko 200°C)
- Mogućnost pauziranja
- Vrh koji se ne zagreva
- Štitnik prsta
- Automatsko isključenje
- Obrtni kabl

### UPOTREBA:

PRE UPOTREBE PROČITATI UPUTSTVA O BEZBEDNOSTI!

- Proverite da li vam je kosa potpuno suva i raščešijana
- Uključite aparat i pritisnite "I" dugme. Indikator će se sam upaliti i početi da flešira.
- Izvršite odabir željene temperature.
- Za finiju, blajhanu ili oštećenu kosu odaberite nižu temperaturu. Za kovrdžavu, gustu ili za kosu koju nije lako ukrotiti odaberite višu temperaturu. S obzirom da je svaki tip kose specifičan, za prvu upotrebu preporučujemo da odaberete poziciju minimalno do 4. Pri narednim korišćenjima možete povećavati temperature postepeno. Rukovodite se dole navedenom tabelom.

Temperatura	Tip kose
Setovanje min. 4	Fina, retka ili oštećena kosa
Setovanje 5 do 7	Normalna, farbana ili talasasta
Setovanje 8 do maks.	Gusta ili kovrdžava

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta [www.refot.com](http://www.refot.com)  
Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka

Crveni indikator će prestati da flešira (treperi) po postizanju odabrane temperature. Vaš aparat je spreman za upotrebu: crveni indikator ostaje uključen.

**VAŽNO!!!**

Štitnik prsta koji se dobija uz aparat se mora upotrebljavati sistematično, radi zaštite prstiju, prilikom namotavanja kose na grejač. Ipak, ova rukavica neće zaštititi vaše prste od produženog kontakta sa vrućom površinom grejača.

- Odvojite pramen kose, pozicionirajte najširi deo uvijača 2-3 cm od skalpa.
- Namotati pramen oko konusa, završiti tako što ćete vrh nasloniti na hladan vrh figara upotrebom slobodne ruke sa rukavicom. Držati odvojeni pramen u tom položaju 5-8 sekundi u zavisnosti od tipa kose.
- Zatim kliznim pokretom lagano izvucite peglu.
- Za čvršće i elastičnije lokne, razdelite kosu u manje pramenove. Za opuštenije, mekše lokne odvojite šire pramenove.
- Dozvolite da se lokne ohlade pre rada sa njima.
- Nakon upotrebe, pritisnite "OFF" dugme i isključite aparat iz struje.

### AUTOMATSKO ISKLJUČIVANJE:

Aparat će se automatski isključiti nakon 72 minuta neprekidnog napajanja.

### ODRŽAVANJE:

- Isključiti aparat iz struje i ostavite da se u potpunosti ohladi.
- Očistite konusni grejač, mekom, vlažnom krpom, bez deterdženta kako biste održali optimalni kvalitet premaza. Izbegavajte ogrebotine.



Ekskluzivni uvoznik i distributer Refot B

Pčinjska 17, 11 000 Beograd, tel: 011 6456 151, 3087 004  
e-mail: [info@refot.com](mailto:info@refot.com)



### OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO

Deli Radivoja 1, 11000 Beograd  
tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017  
e-mail: [info@fotoservis.rs](mailto:info@fotoservis.rs)