

BaByliss[®]
PARIS

Figaro stajler – I Pro uvijač kose C525E
UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE



Uputstvo i mere opreza

Pročitajte uputstvo za upotrebu pre korišćenja aparata.

MERE OPREZA:

UPOZORENJE: polietilenske kese koje su oko proizvoda ili njegove ambalaže mogu biti opasne. Ovakve kese držite van domšaja dece i beba.

Nikad ih ne koristite u kolevkama, krevetićima za decu, ljuljaškama ili ogradićima. Tanak film se može zalepiti preko nosa i sprečiti disanje. Kesa nije igračka.



UPOZORENJE! Ne koristite uređaj preko ili pored lavaboja, kada, tuševa ili sličnih stvari koje sadrže vodu. Uređaj uvek mora biti suv.



- Ako koristite uređaj u kupatilu isključite ga nakon što ste završili sa upotrebom. Ako uređaj koristite blizu izvora vode, to može biti opasno čak i kada je uređaj isključen. Kako biste obezbedili dodatnu zaštitu u kupatilu, možete postaviti RCD sklopku (automatski osigurač) nominalne snage ne veće od 30 mA. Pitajte svog električara za savet.

- Nikada ne potapajte uređaj u vodu ili bilo koju tečnost.

- Ako je kabl punjača oštećen, mora ga zameniti proizvođač, serviser ili kvalifikovana osoba kako ne bi došlo do opasnosti.

- Kada koristite uređaj, proverite da dovod vazduha nije blokiran. Uverite se da na dovodu nema kose ili druge prljavštine koja bi blokirala zadnji filter.

- Uređaj je opremljen sistemom koji gasi uređaj kada dođe do pregrevanja. Ako se uređaj pregreje, on će se automatski ugasiti ili će prestati da greje. Ako se ovo desi, isključite uređaj, izvadite kabl iz struje i ostavite ga da se hladi na 10 minuta. Pre ponovne upotrebe, uverite se da na filteru nema kose ili druge prljavštine. Uključite uređaj. Ako opet dođe do pregrevanja, prestanite sa upotrebom i isključite uređaj. Obratite se ovlašćenom servisu.

Uređaj ne koristite ako je pao i ako postoje vidljiva oštećenja na njemu.

- Ne ostavljajte uređaj bez nadzora kada je uključen.

- Isključite uređaj odmah ako imate problema pri upotrebi.

- Ne koristite nikakve dodatke sem onih koje je odobrio Babyliiss.

- Isključite uređaj iz struje nakon svake upotrebe i pre svakog čišćenja.

- Izbegavajte kontakt vrućih površina sa kožom, ušima, očima, licem i vratom.

- Ovaj uređaj mogu koristiti deca uzrasta od 8 godina i više i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ako su dobili nadzorne instrukcije u vezi korišćenja uređaja na bezbedan način i razumeju sve rizike. Deca ne treba da se igraju aparatom. Čišćenje i održavanje ne treba da vrše deca bez nadzora.

- Pre nego što uređaj vratite na mesto, pustite ga da se ohladi.

- Da biste sprečili oštećenje kabla, nemojte ga savijati oko uređaja i uverite se da nije uskladišten ako je kabl presavijen.

Figaro stajler – I Pro uvijač kose

Molimo Vas da pažljivo pročitate uputstvo pre upotrebe.

Osobine uređaja

- Nastavci za kovrdžanje
19mm (REF.C519E)
25mm (REF.C525E)
- I- temperaturne tehnologija – zagrevanje u trenutku – savršeno stabilna temperatura
- Digitalni temperaturni ekran
- Keramička Intense obloga
- Ugrađeni bezbedonosni sistem prekida rada
- "O/I" dugme – 200 Intense: kako biste odmah dobili maksimalnu temperaturu
- "+" i "-" dugmad
- Temperaturni opseg od 100 ° C do 200 ° C
- Obrtni kbl
- Drška koja ostaje hladna

Upotreba

- Ubacite kabl uređaja u struju i uključite ga.
- Odaberite željenu temperaturu uz pomoć dugmića "+" i "-" koji se nalaze ispod kontrolnog ekrana. Preporučujemo da počnete sa nižim temperaturama kada se radi o slaboj, blajhanoj i/ ili oštećenoj kosi, dok više temperature možete koristiti za kovrdžavu i gustu kosu, kao i za kosu koju je teško oblikovati.

Koristite tabelu ispod:

Temperatura	Tip kose
100 – 140 ° C	Slaba, blajhana i/ ili oštećena kosa
140 – 170 ° C	Normalna, farbana i/ ili talasasta kosa
170 – 200 ° C	Gusta i/ ili jako kovrdžava kosa

- Ekran će treperiti dok željena temperatura ne bude dostignuta. Tokom upotrebe, ne dirajte deo uređaja koji se greje.
- Podelite osušenu kosu u jednake pramenove i očešljajte je pre uvijanja. Pritisnite ručku, postavite deo uređaja koji se greje na pola pramena i rasporedite kosu podjednako, duž zagrejanog dela. Nežno vucite uređaj na dele, ka krajevima.
- Kako biste izbegli čvorove u kosi, uverite se da dobro držite kosu u pravcu u kojem želite da je ukovrdžate. Kako biste ukovrdžali pramen ka unutra, uređaj postavite na spoljni deo pramena. Kako biste pramen ukovrdžali ka spolja, uređaj postavite ispod pramena.
- Kosu obmotajte oko uređaja, od krajeva ka korenu, da biste stali tamo gde želite da počne uvijeni deo kose, imajući u vidu da zagrejani deo uređaja ne sme da dodirne kožu glave. Zadržite na nekoliko sekundi, zavisno od teksture i dužine kose.
- Pustite kosu kada na dodir osetite da se ugrijala (da nije previše vruća).
- Trik: za gušće i fleksibilnije kovrdže, oblikujte manje pramenove. Za opuštenije, mekše kovrdže, oblikujte veće pramenove.
- Kako biste sklonili uređaj, pritisnite ručku i izvucite. Kako bi uvijeni deo kose ostao na mestu, sačekajte da se kosa ohladi pre nego što prodete četkom ili češljem kroz nju.
- Trik: za bolju postojanost, poprskajte kosu sprejom za kosu pre uvijanja.

Održavanje

Kada ste izvadili kabl iz struje i kada se uređaj ohladio, možete ga prebrisati vlažnom krpom. Uverite se da je uređaj u potpunosti suv pre nego što ga opet uključite.



Kraj korišćenja i elektronska oprema

U svačijem je interesu da se aktivno učestvuje u zaštiti okoline:

- Električne aparate ne bacati sa smećem iz domaćinstva.
 - Koristite opcije za odlaganje ovakvog otpada dostupne u Vašoj zemlji.
- Neki materijali se na ovaj način mogu reciklirati.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta www.refot.com
Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka



Ekskluzivni uvoznik i distributer Refot B

Pčinjska 15a, 11 000 Beograd, tel.: 011 6456 151, 3087 004
e-mail: info@refot.com

OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO

Deli Radivoja 1, 11000 Beograd
tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017
e-mail: info@fotoservis.rs