

**BaByliss®**  
PARIS

Rotirajuća četka – Airstyle 2656E  
**UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE**

Oblikovanje i kovrdžanje kose  
za dodatni volumen



**FRIZERSKE VEŠTINE U VAŠEM DOMU**

# Uputstvo i mere opreza

Pročitajte uputstvo za upotrebu pre korišćenja aparata.

## MERE OPREZA:

**UPOZORENJE:** polietilenske kese koje su oko proizvoda ili njegove ambalaže mogu biti opasne. Ovakve kese držite van domšaja dece i beba.

Nikad ih ne koristite u kolevkama, krevetićima za decu, ljuljaškama ili ogradićima. Tanak film se može zalepiti preko nosa i sprečiti disanje. Kesa nije igračka.



**UPOZORENJE!** Ne koristite uređaj preko ili pored lavaboja, kada, tuševa ili sličnih stvari koje sadrže vodu. Uređaj uvek mora biti suv.



- Ako koristite uređaj u kupatilu isključite ga nakon što ste završili sa upotrebom. Ako uređaj koristite blizu izvora vode, to može biti opasno čak i kada je uređaj isključen. Kako biste obezbedili dodatnu zaštitu u kupatilu, možete postaviti RCD sklopku (automatski osigurač) nominalne snage ne veće od 30 mA. Pitajte svog električara za savet.

- Nikada ne potapajte uređaj u vodu ili bilo koju tečnost.

- Ako je kabl punjača oštećen, mora ga zameniti proizvođač, serviser ili kvalifikovana osoba kako ne bi došlo do opasnosti.

- Kada koristite uređaj, proverite da dovod vazduha nije blokiran. Uverite se da na dovodu nema kose ili druge prljavštine koja bi blokirala zadnji filter.

- Uređaj je opremljen sistemom koji gasi uređaj kada dođe do pregrevanja. Ako se uređaj pregreje, on će se automatski ugasiti ili će prestati da greje. Ako se ovo desi, isključite uređaj, izvadite kabl iz struje i ostavite ga da se hladi na 10 minuta. Pre ponovne upotrebe, uverite se da na filteru nema kose ili druge prljavštine. Uključite uređaj. Ako opet dođe do pregrevanja, prestanite sa upotrebom i isključite uređaj. Obratite se ovlašćenom servisu.

Uređaj ne koristite ako je pao i ako postoje vidljiva oštećenja na njemu.

- Ne ostavljajte uređaj bez nadzora kada je uključen.

- Isključite uređaj odmah ako imate problema pri upotrebi.

- Ne koristite nikakve dodatke sem onih koje je odobrio Babyliiss.

- Isključite uređaj iz struje nakon svake upotrebe i pre svakog čišćenja.

- Izbegavajte kontakt vrućih površina sa kožom, ušima, očima, licem i vratom.

- Ovaj uređaj mogu koristiti deca uzrasta od 8 godina i više i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ako su dobili nadzorne instrukcije u vezi korišćenja uređaja na bezbedan način i razumeju sve rizike. Deca ne treba da se igraju aparatom. Čišćenje i održavanje ne treba da vrše deca bez nadzora.

- Pre nego što uređaj vratite na mesto, pustite ga da se ohladi.

- Da biste sprečili oštećenje kabla, nemojte ga savijati oko uređaja i uverite se da nije uskladišten ako je kabl presavijen.

# Pravljenje kovrdža uz pomoć Airstylera- a 2656E

Prvo pročitajte uputstvo za upotrebu.

Babylliss airstyler je opremljen unutrašnjim protokom vazduha, koji pomaže u oblikovanju kose. Moguće je brže oblikovanje kose, koja će duže zadržati svoj oblik. Airstyler ima dršku i dve zamenjive četke u dve različite veličine. Veća četka je prečnika 23mm i pogodna je za dužu kosu, dok je manja četka prečnika 19 mm i pogodna je za kraću kosu. Dve brzine Vam omogućuju da birate odgovarajuću brzinu za Vašu kosu. Generalno, prva opcija je za tanku kosu sa blagim uvojcima, dok je druga opcija pogodna za gustu ili kovrdžavu kosu. Hladan vazduh (cool opcija) Vam omogućuje da učvrstite kovrdže za dugotrajniji efekat.

Za lakše uklanjanje nakon oblikovanja kose, glava četke se rotira kada pritisnete dugme koje se nalazi iznad prekidača. Čim pustite dugme, četka će opet biti zaključana na svom mestu.

Kako biste zamenili četke, pritisnite dugme i izvadite četku. Kako biste postavili četku: pritisnite četku čvrsto u dršku.

## Kako koristiti uređaj

Uključite uređaj u struju i odaberite željeno podešavanje. Uređaj koristiti isključivo na suvoj ili skoro suvoj kosi; uverite se da je kosa raščešljana pre nego što počnete sa oblikovanjem. Odvojite pramen kose koji je širok između 3 i 5 cm i obmotajte ga oko četke. Zavisno od toga kakav izgled želite, kao i od gustine pramena, držite četku između 15 i 30 sekundi. Onda možete odmotati pramen. Kako bi rotiranje bilo lakše, možete pritisnuti dugme iznad prekidača, nežno povucite ka krajevima kose i rotirajuća četka će se automatski odmotati.

## Održavanje uređaja

- Isključite uređaj iz struje i pustite ga da se u potpunosti ohladi pre čišćenja ili vraćanja na mesto.
- Savetujemo Vam da redovno čistite četke kako biste izbegli gomilanje kose, proizvoda za oblikovanje kose itd. Koristite češalj kako biste uklonili dlake sa četke. Za plastične delove, koristite suhu ili blago navlaženu krpu.



#### Kraj korišćenja i elektronska oprema

U svačijem je interesu da se aktivno učestvuje u zaštiti okoline:

- Električne aparate ne bacati sa smećem iz domaćinstva.
  - Koristite opcije za odlaganje ovakvog otpada dostupne u Vašoj zemlji.
- Neki materijali se na ovaj način mogu reciklirati.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti  
može se preuzeti sa sajta [www.refot.com](http://www.refot.com)  
Dokument je podležan izmenama u slučaju  
tipografskih grešaka



**Ekskluzivni uvoznik i distributer Refot B**

Pčinjska 15a, 11 000 Beograd, tel.: 011 6456 151, 3087 004  
e-mail: [info@refot.com](mailto:info@refot.com)

**OVLAŠĆENI SERVIS:** FOTO SERVIS DOO

Deli Radivoja 1, 11000 Beograd  
tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017  
e-mail: [info@fotoservis.rs](mailto:info@fotoservis.rs)