

Obaveštenje o reciklaži

Električni i elektronski uređaji i baterije sadrže materijale, komponente i supstance koje mogu biti opasne po zdravlje ljudi i životnu sredinu, ako se sa otpadnim materijalom (odbačena električna i elektronska oprema i baterije) ne rukuje pravilno.

Električna i elektronska oprema i baterije su označene sa slikom/symbolom precrtane kante za đubre koja je prikazana ispod. Ovaj simbol označava da električnu i elektronsku opremu i baterije ne treba odlagati/bacati sa ostalim kućnim otpadom, već odvojeno.

Kao krajnji korisnik važno je da iskorišćene baterije dopremite do odgovarajućeg, i za tu namenu predodređenog objekta. Na ovaj način ćete biti sigurni ida će se baterija reciklirati u skladu sa zakonom i da neće oštetiti okolinu.

U svim gradovima postoje adekvatni objekti, gde se električna i elektronska oprema i baterije prikupljaju i besplatno recikliraju, Tamo ih možete odneti, a postoje i službe koje će ove materijale preuzeti direktno iz vašeg domaćinstva. Dodatne informacije u vezi sa ovim, se mogu dobiti u tehničkoj službi vašeg grada.



SVA PRAVA ZADRŽANA, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

FOTO
servis

Ovlašćeni servis:

FOTO SERVIS DOO, Deli Radivoja 1, 11000 Beograd
tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823 017, e-mail: info@fotoservis.rs

EKSKLUZIVNI UVOZNIK I DISTRIBUTER

REFOTB

Pčinjska 15a, 11000 Beograd
tel.: 011 64 56 151; 011 30 87 004
e-mail: info@refot.com





Primerak deklaracije i potvrde o usaglešenosti
može se preuzeti sa sajta www.refot.com

DENVER REC-34 – KRATKO UPUTSTVO

www.facebook.com/denverelectronics

Početak (radio kontrolisan sat) Start-up (radio controlled clock)

1. Otvorite poklopac ležišta baterija i povucite baterije u njemu.
2. Kada ubacite baterije, sat će skenirati DCF frekvenciju. Znak  će blinkati na LCD displeju ako je signal u redu.
3. Sat će ručno pretraživati vremenski signal pritiskom na dugme "WAVE" u trajanju od 2 sekunde. Ako nema prijema nakon 5 minuta skeniranje prestaje.
4. Uključen znak  govori da je signal uspešno primljen.

Ručno podešavanje vremena

1. Kada se na LCD displeju ispiše TIME, pritisnite dugme "TIME" na dve sekunde da biste ušli u podešavanja za vreme i datum.
2. Pritisnite dugme "UP" ili "DOWN" da biste podesili svaki parametar i pritisnite dugme "TIME" da biste potvrdili svako pojedinačno podešavanje.
3. Sekvenca podešavanja je sledeća: 12/24H prikaz, Sat, Minut, Godina, Mesec, Dan i Jezik.

Podešavanje dnevnog alarma

1. Držite pritisnuto dugme "ALARM" na 2 sekunde da biste ušli u podešavanje alarma. Pritisnite dugme "UP" ili "DOWN" da biste podesili vreme aktiviranja alarma.
2. Pritisnite dugme "ALARM" za uključivanje ili isključivanje alarma.

Vremenska zona

Uređaj je standardno podešen na vremensku zonu GMT+1. Da biste ovo promenili pritisnite dugme "TIME" na dve sekunde, potom najpre odaberite 24h, pritisnite jednom dugme "TIME", a onda promenite vremensku zonu u željenu i to potvrdite još jednim pritiskom na dugme "TIME". Nakon toga ručno podesite vreme, ili sačekajte dok se uređaj vrati u normalan mod i pritisnite dugme "WAVE" da biste započeli pretragu RCC vremena.

Ostalo

Pritisnite dugme "DOWN" da biste odabrali prikaz temperature u Celzijusovoj, ili Farenhajtovoj skali.

