

Kamera za instrument tablu CCT-1210
UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE



**PRE UPOTREBE, MOLIMO DA PAŽLJIVO I U POTPUNOSTI
PROČITATE UPUTSTVO ZA UPOTREBU.**

PREGLED UREĐAJA



1. LCD ekran
2. Gore/ Mute
3. Meni
4. Ok/ On/ Off

5. Režim
6. Dole
7. Reset
8. Objektiv

9. Mikrofon
10. Noćno svetlo
11. Ulaz za SD karticu
12. USB ulaz

1. PUNJENJE UREĐAJA

Priključite kameru na uređaj za punjenje u automobilu, kako biste je napunili preko USB porta.

2. PALJENJE I GAŠENJE KAMERE

Kada je kamera priključena na uređaj za punjenje u automobilu, kamera će se automatski upaliti kada se i automobil upali. Kada kamera nije priključena na uređaj za punjenje u automobilu, pratite sledeće korake: Pritisnite i zadržite OK/ On/ Off taster, kako bi se kamera upalila. Pritisnite i zadržite OK/ On/ Off taster, kako bi se kamera ugasila.

3. KADA JE KAMERA PRIKLJUČENA NA UREĐAJ

za punjenje u automobilu, kamera će se automatski upaliti i započeti snimanje. Kada kamera nije priključena na uređaj za punjenje u automobile, pritisnite taster OK/ On/ Off kako bi kamera započela snimanje. Pritiskom na isto dugme, kamera prekida snimanje video-zapisa.

4. FOTOGRAFIJE

Nakon što se kamera upalila, kratko pritisnite Režim dugme, kako bi uređaj ušao u režim sa snimanje fotografija. Potom kliknite na OK dugme kako biste uslikali željenu fotografiju.

5. PLAY

Nakon što se kamera upalila, kratko pritisnite Režim dugme, kako biste ušli u Playback režim, pa još jednom pritisnite OK taster kako biste pustili željeni video-zapis.

6. VIDEO- PODEŠAVANJA

Nakon što je kamera ušla u video- režim, kratko pritisnite Režim dugme, kako biste ušli u video- podešavanja, pa još jednom pritisnite Režim taster kako biste ušli u drugi meni.

7. FOTO. PODEŠAVANJA

Nakon što se kamera upalila, kratko pritisnite Režim dugme, kako biste ušli u Fotorežim, pa još jednom pritisnite Režim taster kako biste primenili željena foto- podešavanja.

Veličina LCD ekrana	2.4 inča
Dostupni jezici	Hrvatski, danski, nemački, španski, francuski, italijanski, holandski, poljski, portugalski, finski, engleski
Video rezolucija	1920 x 1080P; 1280 x 720P; 640 x 480P
Veličina fotografija	5M, 3M, 2M, VGA
Format	AVI, JPG
Ugao	120 stepeni
Memorija	Micro SD kartica Maksimum 32 GB
Napajanje	12- V- punjač za automobil

8. REŠAVANJE PROBLEMA

Ako tokom uobičajene upotrebe uređaja dođe do potencijalnih problema, pratite sledeće korake:

- Nemoguće je snimanje fotografija ili video-zapisa

Proverite da li SD kartica ima dovoljno memorije, kao i da li je aktivirana mogućnost čuvanja zapisa na istoj

- Data error pri puštanju video- zapisa ili pri pregledu fotografija

Nepotpuni podaci koji se javljaju zbog greške na SD- kartici. Neophodno je formatirati karticu.

- Crna slika pri slikanju oblaka ili vode

Prikazi sa velikim kontrastima utiču na auto-osvetljenje kamere. U podešavanjima je moguće promeniti ove parametre kako bi dobili željeni efekat.

- Pogrešan prikaz boja tokom oblačnih dana o na otvorenom prostoru

Funkciju -Korigovanje belih tonova- podesite na automatsko

- Na fotografiji se pojavljuju isprekidane linije

Do njih dolazi zbog pogrešne frekvencije svetlosti I neophodno je istu podesiti na 50 ili 60 Hz

- Opšte smetnje

Pritisnite RESET dugme.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti
može se preuzeti sa sajta www.refot.com
Dokument je podležan izmenama u slučaju
tipografskih grešaka



Ekskluzivni uvoznik i distributer Refot B

Pčinjska 15a, 11 000 Beograd, tel: 011 6456 151, 3087 004
e-mail: info@refot.com

OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO

Deli Radivoja 1, 11000 Beograd
tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017
e-mail: info@fotoservis.rs