

BaByliss[®]

PRESA ZA KOSU ST496E UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE



Pre upotrebe obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu.

KAKO KORISTITI UREĐAJ


UPOZORENJE! Vodite računa da izbegnete da tople površine uređaja dođu u direktni kontakt sa kožom, naročito sa očima, ušima, licem i vratom.


- Pre stilizovanja, otvorite rezervoar za vodu tako što ćete dugme na vrhu uređaja gurnuti na dole.
- Pažljivo otvorite gumeni poklopac na rezervoaru i napunite destilovanom vodom.
- Proverite da li je rezervoar sigurno zaključan i pravilno postavljen na uređaj.
- Proverite da li je rezervoar sa spoljašnje strane, kao i uređaj, u potpunosti suv. Ukoliko vam je potrebno ponovno punjenje rezervoara, isključite uređaj iz struje i ponovo ubacite rezervoar odmah nakon što ste ga ponovo napunili.

UPOZORENJE! Nemojte dirati grejne ploče ili metalne delove uređaja dok je topao.


- Proverite da je kosa suva i raščešljana kako ne bi bila zamršena.

Podelite kosu u odeljke spremne za stilizovanje.

- Pritisnite dugme sa oznakom  kako biste uključili uređaj.
- Kako biste odabrali toplotu pogodnu za vaš tip kose, pritisnite „+“ ili „-“ dugme dok ne odaberete željenu toplotu.

- Kako biste aktivirali paru, pritisnite dugme za funkciju pare  i uređaj će započeti sa otpuštanjem pare.

UPOZORENJE! Izbegavajte da para ide direktno prema licu i vratu.

- **VAŽNO!** Ukoliko iz uređaja ne izlazi para, možda je uređaj prešao u režim mirovanja. **Otvorite i zatvorite ploče kako biste aktivirali funkciju pare. Takođe se može desiti i da je rezervoar za vodu prazan i da se mora ponovo napuniti.**
- Stavite deo kose između dve ploče za ispravljanje kose, blizu korena.
- Čvrsto držite kosu između ploča za ispravljanje kose i klizite na dole duž kose, od korena ka krajevima.
- Ponovite to po potrebi.
- Sačekajte da se kosa osuši pre raščešljavanja.
- Nakon korišćenja, pritisnite dugme sa oznakom  kako biste ugasilili uređaj i isključili ga iz struje.
- Sačekajte da se uređaj ohladi pre skladištenja.

PODEŠAVANJA TOPLOTE

- Ukoliko imate tanku, lomljivu, blajhanu ili farbanu kosu, koristite nižu temperaturu. Za gušću kosu koristite višu temperaturu.

Preporučuje se da na početku uvek isprobate temperature kako biste se uverili da li koristite temperaturu odgovarajuću za vaš tip kose.

Počnite sa najnižom temperaturom i povećavajte je dok ne dobijete željeni rezultat.

- Postoji 5 temperatura koje možete odabrati 150°C, 170°C, 190°C, 210°C i 230°C.

- 150°C** Zelena LED lampica
- 170°C** Žuta LED lampica
- 190°C** Narandžasta LED lampica
- 210°C - 230°C** Crvena LED lampica

ČEŠLJEVI KAO DODACI ZA ISPRAVLJANJE

- Proverite da je uređaj hladan pre nego što ubacite ili pomerite češljeve kao dodatke za ispravljanje.
- Klizite češljevima za ispravljanje prema uređaju uz ploče za ispravljanje dok ne stanu na svoje mesto.
- Kako biste pomerili češljeve kao dodatke za ispravljanje, jednostavno ih klizeći izvucite iz uređaja.

AUTOMATSKO ISKLJUČIVANJE

Ovaj uređaj poseduje odliku automatskog isključivanja za dodatnu bezbednost. Ukoliko je uređaj uključen više od 72 minuta u kontinuitetu, automatski će se ugasiti. Ukoliko nakon toga želite da nastavite sa korišćenjem uređaja, jednostavno ponovo uključite uređaj.

PROSITRKA ZA TOPLITU

Uz ovaj uređaj se dobija i prostirka za toplotu za korišćenje tokom i nakon stilizovanja. Tokom korišćenja nemojte stavljati uređaj na toplo i osetljivu površinu, čak i kada koristite dostavljenu prostirku za toplotu. Nakon korišćenja ugasiite uređaj i isključite ga iz struje. Odmah umotajte uređaj u dostavljenu prostirku za toplotu i sačekajte da se u potpunosti ohladi. Nastavite da ga držite van domašaja dece zato što će biti topao još nekoliko minuta.

ČIŠĆENJE & ODRŽAVANJE

- Kako biste održavali uređaj u najboljem stanju, molimo vas da pratite korake opisane ispod:
- Proverite da je rezervoar za vodu prazan nakon svakog korišćenja.
 - Najbolje je da koristite destilovanu vodu da napunite rezervoar. Ukoliko to nije moguće, redovno čistite uređaj od kamenca.
 - Nemojte motati kabl oko uređaja, već ga namotajte tako da nezategnut stoji pored uređaja.
 - Nemojte koristiti uređaj daleko od utičnice.
 - Nakon svakog korišćenja isključite uređaj iz struje.
 - Čistite ploče koristeći mekanu, vlažnu krpu, bez sapunice kako biste održali optimalni kvalitet ploča.
- * * * Nemojte grebati ploče.**



Kraj korišćenja i elektronska oprema

U svačijem je interesu da se aktivno učestvuje u zaštiti okoline:

- Električne aparate ne bacati sa smećem iz domaćinstva.
- Koristite opcije za odlaganje ovakvog otpada dostupne u Vašoj zemlji.

Neki materijali se na ovaj način mogu reciklirati.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti
može se preuzeti sa sajta www.refot.com
Dokument je podležan izmenama u slučaju
tipografskih grešaka



Ekskluzivni uvoznik i distributer Refot B

Pčinjska 15a, 11 000 Beograd, tel.: 011 6456 151, 3087 004
e-mail: info@refot.com

OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO

Deli Radivoja 1, 11000 Beograd
tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017
e-mail: info@fotoservis.rs