

BaByliss[®]


PRESA ZA KOSU ST595E UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE




Pre upotrebe obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu.



MOLIMO VAS DA PRVO PROČITATE BEZBEDNOSNA UPUTSTVA.

Upozorenje! Vodite računa da tople površine uređaja ne dođu u direktan kontakt sa vašom kožom, naročito sa očima, ušima, licem i vratom.


- Pre stilizovanja, izvadite rezervoar za vodu tako što ćete pritisnuti dugme označeno sa „“ na vrhu uređaja.
- Pažljivo otvorite gumenu kapicu i upotrebite priloženu kapaljku kako biste napunili rezervoar za vodu sa destilovanom vodom.
- Stavite rezervoar za vodu na uređaj i proverite da li je bezbedno zaključan na svoje mesto.
- Proverite da li je spoljna strana rezervoara za vodu u uređaja potpuno suva. Ukoliko treba ponovo da napunite rezervoar za vodu, isključite uređaj iz struje i ponovo ubacite rezervoar za vodu odmah nakon što ste ga ponovo napunili.

UPOZORENJE! Nemojte dirati tople ploče ili metalne delove uređaja dok je topao.

- Proverite da li je kosa suva i rasčešljana kako ne bi bila zamršena. Podelite kosu u odeljke spremne za stilizovanje.
- Pritisnite dugme označeno sa  kako biste uključili uređaj. Uređaj će automatski početi sa zagrevanjem.
- Kako biste odabrali temperaturu odgovarajuću za vaš tip kose, pritisnite „+“ ili „-“, dugmiće dok se ne dostigne željena toplota. LED indikatorska lampica će trepereti dok se ne dostigne željena temperatura. Kada se dostigne željena temperatura, LED lampica će mirno svetleti.

- Postoje 2 podešavanja pare za odabir; nisko i visoko. Kako biste aktivirali tehnologiju pare na niskom podešavanju, pritisnite dugme označeno sa . Prva LED lampica će se uključiti, zatvorite ploče i para će početi da izlazi iz uređaja. Kako biste odabrali podešavanje visoke pare, jednostavno ponovo pritisnite  dugme, druga LED lampica će se uključiti, zatvorite ploče i para će početi da izlazi iz uređaja.

NAPOMENA: Para će izlaziti iz uređaja jedino kada su LED lampice u stanju mirovanja i ploče zatvorene.

Napomena: Uređaj se može koristiti bez funkcije za paru. Kako biste poništili odabir funkcije za paru, pritisnite  treći put i LED lampica će se isključiti.


VAŽNO: Nakon 5 sekundi od uključivanja prese za ispravljanje kose, dugmići za temperaturu će se automatski zaključati. Kako biste prilagodili podešavanje, držite na dole „+“ ili „-“, dugme 2 sekunde, ovo će deaktivirati režim zaključano i dozvoliti da se promeni odabrano podešavanje.

UPOZORENJE! Izbegavajte da okrenete paru u smeru ka licu i vratu.

VAŽNO! Ukoliko para ne izlazi iz uređaja, možda je prebačen na standby režim. Otvorite ili zatvorite ploče kako biste ponovo aktivirali tehnologiju pare i proverite da li je funkcija za paru odabrana. Može biti i da je rezervoar za vodu prazan i da mu je potrebno ponovno punjenje.

- Stavite odeljak kose između dve ploče za ispravljanje, blizu korena.
- Čvrsto držite kosu između ploča za ispravljanje i klizite niz dužinu kose od korena ka vrhovima.
- Ponovite isto za svaki odeljak kose.



- Sačekajte da se kosa ohladi pre nego što je rasčešljate.
- Nakon korišćenja, pritisnite  dugme kako biste ugasili uređaj, isključite ga iz struje i stavite zaštitu u vidu silikonske ploče otporne na toplotu preko zatvorenih ploča za ispravljanje.
- Sačekajte da se uređaj ohladi pre skladištenja.

PODEŠAVANJA TOPLOTE

Ukoliko imate tanku, slabu, blajhanu ili farbanu kosu, koristite niže temperature. Za gušću kosu, koristite više temperature. Preporučuje se da uvek testirate da li ste odabrali temperaturu odgovarajuću za vaš tip kose prilikom prvog korišćenja. Počnite sa najnižom temperaturom i povećavajte je dok se željeni rezultat ne dostigne. Postoji 5 podešavanja temperature za odabir: 170°C, 180°C, 190°C, 200°C i 210°C.


ČEŠALJ ZA ISPRAVLJANJE KAO DODATAK

UPOZORENJE! Proverite da li je uređaj hladan pre nego što stavite ili uklonite češalj za ispravljanje kao dodatak.

- Stavite ivicu češlja za ispravljanje kao dodatak u žleb sa strane ploče za ispravljanje tako da su čekinje okrenute na gore.
- Klizite češljem prema suprotnom kraju uređaja dok ne stane na svoje mesto.
- Kako biste uklonili češalj za ispravljanje kao dodatak, jednostavno ga izvucite iz uređaja.

AUTOMATSKO ISKLJUČIVANJE

Ovaj uređaj ima odliku automatskog

isključivanja za dodatnu bezbednost. Ukoliko je uređaj uključen više od 60 minuta u kontinuitetu, on će se automatski isključiti. Ukoliko želite da nastavite sa korišćenjem uređaja nakon ovog vremena, jednostavno pritisnite  dugme kako biste ga ponovo uključili.

PROSTIRKA ZA TOPLITU

Uz ovaj uređaj dolazi i prostirka za zaštitu od toplote koja se koristi tokom i nakon stilizovanja. Tokom korišćenja, nemojte stavljati uređaj na površinu osetljivu na toplotu, čak iako koristite dostavljenu prostirku za toplotu. Nakon korišćenja, isključite uređaj i izvucite ga iz struje. Nastavite da držite uređaj van domašaja dece zato što će ostati vruć još nekoliko minuta.

BRIGA I ODRŽAVANJE

Kako biste održavali uređaj u najboljem mogućem stanju, pratite korake opisane ispod:

- Proverite da je rezervoar za vodu ispražnjen nakon svakog korišćenja.
- Najbolje je da koristite destilovanu vodu prilikom punjenja rezervoara za vodu. Tamo gde to nije moguće, proverite da je kamenac u potpunosti uklonjen iz uređaja.
- Nemojte namotavati kabl oko uređaja, umesto toga ga lagano smotajte pored uređaja.
- Nemojte koristiti uređaj daleko od utičnice.
- Nakon korišćenja uvek izvucite uređaj iz struje.



Kraj korišćenja i elektronska oprema

U svačijem je interesu da se aktivno učestvuje u zaštiti okoline:

- Električne aparate ne bacati sa smećem iz domaćinstva.
 - Koristite opcije za odlaganje ovakvog otpada dostupne u Vašoj zemlji.
- Neki materijali se na ovaj način mogu reciklirati.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta www.refot.com
Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka



Ekskluzivni uvoznik i distributer Refot B

Pčinjska 15a, 11 000 Beograd, tel.: 011 6456 151, 3087 004
e-mail: info@refot.com

OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO

Deli Radivoja 1, 11000 Beograd
tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017
e-mail: info@fotoservis.rs