

BaByliss[®]

STAJLER ČETKA AS200E UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE



Pre upotrebe, pročitajte uputstvo za upotrebu.

Uputstvo i mere opreza – za fenove i stajlere

PRE KORIŠĆENJA PAŽLJIVO PROČITAJTE OVA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA! PREVOD ORIGINALNIH UPUTSTAVA



BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

UPOZORENJE: nemojte koristiti preko ili u blizini lavaboa, kadi,

tuš kabina ili drugih mesta koja sadrže vodu. Skladištite na suvom mestu.

- Ukoliko koristite uređaj u kupatilu, isključite ga nakon korišćenja. Korišćenje uređaja u blizini izvora vode zapravo može biti opasno, čak i kada je uređaj ugašen. Kako biste obezbedili dodatnu zaštitu, ubacite u svoje kupatilo uređaj diferencijalne struje (RCD) sa normalnom strujom okidanja ne višom od 30 mA. Posavetujte se sa svojim električarom.
- Nikada nemojte potapati uređaj u vodu ili neku drugu tečnost.
- Ukoliko je električni kabl oštećen, mora se zameniti od strane proizvođača, njegovog prodavca ili slično kvalifikovane osobe kako bi se izbeglo oštećenje.
- Prilikom korišćenja uređaja, uverite se da ventil za vazduh uređaja nije blokiran. Uverite se da se u njemu ne nalaze dlake ili drugi otpad koji ometa rad filtera na poleđini uređaja.
- Ovaj uređaj ima opciju isključenja temperature. Ukoliko se pregreje, automatski će se isključiti ili zaustaviti grejanje. Ukoliko se ovo desi, pomerite prekidač na ručki uređaja na poziciju OFF, isključite uređaj iz struje i sačekajte 10 minuta da se ohladi. PRE nego što ga ponovo budete koristili, uverite se da nema dlaka ili drugog otpada u filteru na poleđini uređaja. Uključite uređaj u struju i upalite ga. Ukoliko se ponovo pregreje, odmah prestanite sa korišćenjem, ugasite ga i isključite iz struje. Vratite uređaj u BaByliss servisni centar.
- Nemojte koristiti uređaj ukoliko je pao ili ukoliko deluje da je oštećen.
- Nemojte ostavljati uređaj bez nadzora kada je uključen u struju ili upaljen.
- Odmah isključite uređaj iz struje ukoliko imate problema prilikom korišćenja.

- Nemojte koristiti nikakve druge dodatke osim onih koji su preporučeni od strane BabyLiss-a.
- Nakon svakog korišćenja i pre čišćenja isključite uređaj iz struje.
- Izbegavajte svaki kontakt između toplih površina uređaja i kože, naročito ušiju, očiju, lica i vrata.
- Ovaj uređaj mogu koristiti deca uzrasta 8 godina i starija, kao i osobe sa umanjenom fizičkom, senzornom ili motornom sposobnošću, kao i manjkom iskustva i znanja ukoliko imaju nadzor ili su im data uputstva u vezi sa bezbednim korišćenjem uređaja i mogućim opasnostima. Deca se ne smeju igrati sa uređajem. Deca bez nadzora ne smeju da sprovedu čišćenje i korisničko održavanje uređaja.
- Sačekajte da se uređaj ohladi pre skladištenja.
- Kako biste sprečili oštećenje kabla, nemojte ga obmotavati oko uređaja i uverite se da se skladišti bez motanja ili savijanja.

DIREKTIVA O ELEKTRIČNOM I ELEKTRONSKOM OTPADU



Zarad svačijeg interesa i kako biste aktivno učestvovali u zaštiti životne sredine i ljudskog zdravlja:

- Nemojte bacati vaše proizvode zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva.
- Električni i elektronski otpad se mora sakupljati odvojeno.
- Koristite sisteme vraćanja i sakupljanja u skladu sa Direktivom o električnom i elektronskom otpadu koji su dostupni na vašem području. Na ovaj način se neki materijali mogu reciklirati, ponovo koristiti ili popraviti.
- Tako što ćete se uveriti u to da je vaš proizvod odložen na pravilan način pomažete u prevenciji potencijalno negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje uz mogućeg postojanja štetnih supstanci.
- Za više informacija o odlaganju proizvoda, molimo vas da kontaktirate vaš lokalni servis za odlaganje otpada iz domaćinstva.

UPOTREBA

- Osušite kosu do nekih 80% i pažljivo je raščešljajte. Kosu podelite na pramenove.
- Postavite odgovarajući dodatak na bazu.
- Prekidač pomerite u poziciju *, I ili II, kako biste uključili uređaj, pa potom odaberite odgovarajuću temperaturu.
- Nakon upotrebe, prekidač pomerite u poziciju 0, kako biste isključili uređaj i izvadite kabl za napajanje iz struje.
- Ostavite uređaj da se ohladi pre nego što ga vratite na svoje mesto.

POSTAVLJANJE NASTAVAKA

- Nastavak postavite direktno na četku, vodeći računa o tome da se dva zarezna na bazi poravnaju sa onim na nastavku.
- Nastavak gurnite malo jače na dole, kako bi kliknuo na svoje mesto.
- Kako biste skinuli nastavak, pritisnite i zadržite dva dugmeta koje se nalaze na bazi i povucite nastavak na gore.

ROTIRAJUĆA ČETKA OD 50mm

Kako bi se četka rotirala, pritisnite i zadržite tastere sa oznakom << i >>. Glava četke će početi da se rotira u smeru kazaljke na satu, kao i u suprotnom smeru.

- Četku postavite ispod pramena kose, blizu glave i držite par sekundi kako bi kosa dobila na volumenu.
- Četku vucite na dole, rotirajući je i držeći odgovarajuće dugme za rotaciju.
- Kako polako vučete četku na dole, kontolišite sam pokret i rotaciju četke.

VAŽNO! Neophodno je da sve korake ponovite par puta, kako biste usavršili tehniku.

Ako se četka prebrzo rotira, pustite dugme za rotaciju i sklonite četku sa kose.

- Kako se približavate krajevima, nastavite sa rotiranjem četke, kako biste uvili krajeve.
- Ponovite sve gore navedene korake, ako je to neophodno.

DODATAK ČETKE OD MEKANIH ČEKINJA OD 20mm

- Četku postavite ispod pramena kose, blizu glave.
- Polako pomerajte četku duž odeljka kose, prema krajevima. Lagano okrećite uređaj kako biste uloknali krajeve ispod.
- Kako polako vučete četku na dole, kontolišite sam pokret i rotaciju četke.
- Ponovite sve korake, ako je to neophodno.

NASTAVAK ZA ISPRAVLJANJE KOSE

Pomoću tastera, odaberite odgovarajuće temperaturno podešavanje za Vaš tip kose. Kada ovaj dodatak koristite po prvi put, počnite od niže temperature, pa postepeno pojačajte temperaturu.

- Fina kosa – podešavanje 1**
- Srednje – podešavanje 2**
- Gusta – podešavanje 3**
- Kovrdžava – podešavanje 4**

- Četku postavite ispod pramena kose, blizu glave, sve do korena.
- Drugom rukom zategnite pramen, sve dok ceo češalj ne zahvati kosu.
- Nežno prevlačite četku po kosi, sve do krajeva.
- Ponovite sve korake, ako je to neophodno.

NASTAVAK ZA USMERAVANJE VAZUHA

- Usmerite protok toplog vazduha na kosu, kako biste kosu prosušili pre stlizovanja.

TEMPERATURNO PODEŠAVANJE

Uređaj radi na 2 temperaturna podešavanja, plus izduvavanje hladnog vazduha. Ako prekidač pomerite na poziciju *, uređaj će dubati hladan vazduh, dok tasteri I i II služe za podešavanje temperature.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Kako biste uređaju produžili radni vek, pridržavajte se sledećih smernica:

- Kada uređaj isključite iz struje, ostavite ga da se ohladi. Spoljne delove uređaja možete prebrisati vlažnom krpom. Vodite računa o tome da voda ne uđe u uređaj, kao i da je uređaj suv pre nego što počnete sa upotrebom.

- Nikada ne motajte kabl oko samog uređaja, već ga samo odložite sa strane.
- Vodite računa o tome da kabl za napajanje nije zategnut tokom upotrebe.
- Nakon upotrebe, uvek izvucite kabl za napajanje iz struje.

ČIŠĆENJE FILTERA

- Proverite da li je uređaj isključio iz struje, kao i da se ohladio.
- Čvrsto držite uređaj i skinite rešetku sa filtera.
- Pomoću mekane četke, sklonite višak kose sa filtera.
- Vratite rešetku na svoje mesto.



Kraj korišćenja i elektronska oprema

U svačijem je interesu da se aktivno učestvuje u zaštiti okoline:

- Električne aparate ne bacati sa smećem iz domaćinstva.
 - Koristite opcije za odlaganje ovakvog otpada dostupne u Vašoj zemlji.
- Neki materijali se na ovaj način mogu reciklirati.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta www.refot.com. Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka



Ekskluzivni uvoznik i distributer Refot B

Pčinjska 15a, 11 000 Beograd, tel.: 011 6456 151, 3087 004
e-mail: info@refot.com

OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO

Deli Radivoja 1, 11000 Beograd
tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017
e-mail: info@fotoservis.rs