

BaByliss[®]

FIGARO STAJLER ZA KOSU C271E UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE



Pre upotrebe, pročitajte uputstvo za upotrebu.

Uputstvo i mere opreza – za fenove i stajlere

PRE KORIŠĆENJA PAŽLJIVO PROČITAJTE OVA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA! PREVOD ORIGINALNIH UPUTSTAVA



BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

UPOZORENJE: nemojte koristiti preko ili u blizini lavaboa, kadi,

tuš kabina ili drugih mesta koja sadrže vodu. Skladištite na suvom mestu.

- Ukoliko koristite uređaj u kupatilu, isključite ga nakon korišćenja. Korišćenje uređaja u blizini izvora vode zapravo može biti opasno, čak i kada je uređaj ugašen. Kako biste obezbedili dodatnu zaštitu, ubacite u svoje kupatilo uređaj diferencijalne struje (RCD) sa normalnom strujom okidanja ne višom od 30 mA. Posavetujte se sa svojim električarom.
- Nikada nemojte potapati uređaj u vodu ili neku drugu tečnost.
- Ukoliko je električni kabl oštećen, mora se zameniti od strane proizvođača, njegovog prodavca ili slično kvalifikovane osobe kako bi se izbeglo oštećenje.
- Prilikom korišćenja uređaja, uverite se da ventil za vazduh uređaja nije blokiran. Uverite se da se u njemu ne nalaze dlake ili drugi otpad koji ometa rad filtera na poleđini uređaja.
- Ovaj uređaj ima opciju isključenja temperature. Ukoliko se pregreje, automatski će se isključiti ili zaustaviti grejanje. Ukoliko se ovo desi, pomerite prekidač na ručki uređaja na poziciju OFF, isključite uređaj iz struje i sačekajte 10 minuta da se ohladi. PRE nego što ga ponovo budete koristili, uverite se da nema dlaka ili drugog otpada u filteru na poleđini uređaja. Uključite uređaj u struju i upalite ga. Ukoliko se ponovo pregreje, odmah prestanite sa korišćenjem, ugasite ga i isključite iz struje. Vratite uređaj u BaByliss servisni centar.
- Nemojte koristiti uređaj ukoliko je pao ili ukoliko deluje da je oštećen.
- Nemojte ostavljati uređaj bez nadzora kada je uključen u struju ili upaljen.
- Odmah isključite uređaj iz struje ukoliko imate problema prilikom korišćenja.

- Nemojte koristiti nikakve druge dodatke osim onih koji su preporučeni od strane BabyLiss-a.
- Nakon svakog korišćenja i pre čišćenja isključite uređaj iz struje.
- Izbegavajte svaki kontakt između toplih površina uređaja i kože, naročito ušiju, očiju, lica i vrata.
- Ovaj uređaj mogu koristiti deca uzrasta 8 godina i starija, kao i osobe sa umanjenom fizičkom, senzornom ili motornom sposobnošću, kao i manjkom iskustva i znanja ukoliko imaju nadzor ili su im data uputstva u vezi sa bezbednim korišćenjem uređaja i mogućim opasnostima. Deca se ne smeju igrati sa uređajem. Deca bez nadzora ne smeju da sprovedu čišćenje i korisničko održavanje uređaja.
- Sačekajte da se uređaj ohladi pre skladištenja.
- Kako biste sprečili oštećenje kabla, nemojte ga obmotavati oko uređaja i uverite se da se skladišti bez motanja ili savijanja.

DIREKTIVA O ELEKTRIČNOM I ELEKTRONSKOM OTPADU



Zarad svačijeg interesa i kako biste aktivno učestvovali u zaštiti životne sredine i ljudskog zdravlja:

- Nemojte bacati vaše proizvode zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva.
- Električni i elektronski otpad se mora sakupljati odvojeno.
- Koristite sisteme vraćanja i sakupljanja u skladu sa Direktivom o električnom i elektronskom otpadu koji su dostupni na vašem području. Na ovaj način se neki materijali mogu reciklirati, ponovo koristiti ili popraviti.
- Tako što ćete se uveriti u to da je vaš proizvod odložen na pravilan način pomažete u prevenciji potencijalno negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje uz mogućeg postojanja štetnih supstanci.
- Za više informacija o odlaganju proizvoda, molimo vas da kontaktirate vaš lokalni servis za odlaganje otpada iz domaćinstva.

KAKO KORISTITI UREĐAJ

UPOZORENJE: Vodite računa da izbegnete da topla površina uređaja dođe u direktan kontakt sa kožom, naročito sa ušima, očima, licem i vratom.

- Proverite da li je kosa suva i rasčešljana kako biste uklonili svako mršenje. Podelite kosu u odeljke spremne za stilizovanje.
- Pritisnite prekidač na „I“ poziciju kako biste uključili uređaj.
- Sačekajte da se uređaj zagreje. Indikator toplote je na štipaljki i postaće beo kada se dostigne optimalna temperatura.
- Pritiskajući štipaljku, stavite uređaj na polovinu odeljka kose i ravnomerno raširite kosu između štipaljke i grejne cevi.
- Kada postavite kosu na uređaj, polako pustite štipaljku tako da se kosa bezbedno drži između štipaljke i grejne cevi. Polako klizite uređajem nadole ka krajevima kose.
- Obmotajte kosu oko grejne cevi pod blagim uglom, tako da je kosa obmotana oko nje u spiralnom obliku. Dok motate kosu oko grejne cevi, proverite da li je kosa jednako podeljena, tako da ceo odeljak dodiruje grejnu cev i pokušajte da je ne prekrijete kosom.
- Držite na istom mestu od 5-8 sekundi, u zavisnosti od vašeg tipa kose.
- Kako biste pomerili uređaj iz kose, pritisnite štipaljku i uklonite uređaj.
- Sačekajte da se lokna ohladi pre stilizovanja.
- Ponovite to za svaki odeljak kose.
- Pritisnite prekidač na „0“ poziciju kako biste isključili uređaj i isključite ga iz struje.

- Sačekajte da se uređaj ohladi pre nego što ga skladištite.

ČETKA KAO DODATAK

- Koristite četku kao dodatak da dodate volumen u korenu i oblik loknama.
- Proverite da je grejna cev hladna i gurnite četku kao dodatak dok ne klikne na mesto.
- Za uklanjanje četke kao dodatka, proverite da je grejna cev potpuno hladna, potom pritisnite zarez na samoj četki, povucite i skinite.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Kako biste svoj uređaj održavali u najboljim mogućim uslovima, molimo vas da pratite korake koji se nalaze ispod:

- Nemojte motati kabl oko uređaja, već lagano namotajte kabl pored uređaja.
- Nemojte istezati uređaj od utičnice.
- Nakon korišćenja uvek isključite uređaj iz struje.





Kraj korišćenja i elektronska oprema

U svačijem je interesu da se aktivno učestvuje u zaštiti okoline:

- Električne aparate ne bacati sa smećem iz domaćinstva.
- Koristite opcije za odlaganje ovakvog otpada dostupne u Vašoj zemlji.

Neki materijali se na ovaj način mogu reciklirati.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta www.refot.com
Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka



Ekskluzivni uvoznik i distributer Refot B

Pčinjska 15a, 11 000 Beograd, tel.: 011 6456 151, 3087 004
e-mail: info@refot.com

OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO

Deli Radivoja 1, 11000 Beograd
tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017
e-mail: info@fotoservis.rs