

# *BaByliss*<sup>®</sup>

## MULTIFUNKCIONALNI STAJLER MS22E UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE



Pre upotrebe, pročitajte uputstvo za upotrebu.

## Uputstvo i mere opreza – za fenove i stajlere

### PRE KORIŠĆENJA PAŽLJIVO PROČITAJTE OVA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA! PREVOD ORIGINALNIH UPUTSTAVA



### BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

UPOZORENJE: nemojte koristiti preko ili u blizini lavaboa, kadi,

tuš kabina ili drugih mesta koja sadrže vodu. Skladištite na suvom mestu.

- Ukoliko koristite uređaj u kupatilu, isključite ga nakon korišćenja. Korišćenje uređaja u blizini izvora vode zapravo može biti opasno, čak i kada je uređaj ugašen. Kako biste obezbedili dodatnu zaštitu, ubacite u svoje kupatilo uređaj diferencijalne struje (RCD) sa normalnom strujom okidanja ne višom od 30 mA. Posavetujte se sa svojim električarom.
- Nikada nemojte potapati uređaj u vodu ili neku drugu tečnost.
- Ukoliko je električni kabl oštećen, mora se zameniti od strane proizvođača, njegovog prodavca ili slično kvalifikovane osobe kako bi se izbeglo oštećenje.
- Prilikom korišćenja uređaja, uverite se da ventil za vazduh uređaja nije blokiran. Uverite se da se u njemu ne nalaze dlake ili drugi otpad koji ometa rad filtera na poledini uređaja.
- Ovaj uređaj ima opciju isključenja temperature. Ukoliko se pregreje, automatski će se isključiti ili zaustaviti grejanje. Ukoliko se ovo desi, pomerite prekidač na ručki uređaja na poziciju OFF, isključite uređaj iz struje i sačekajte 10 minuta da se ohladi. PRE nego što ga ponovo budete koristili, uverite se da nema dlaka ili drugog otpada u filteru na poledini uređaja. Uključite uređaj u struju i upalite ga. Ukoliko se ponovo pregreje, odmah prestanite sa korišćenjem, ugasite ga i isključite iz struje. Vratite uređaj u BaByliss servisni centar.
- Nemojte koristiti uređaj ukoliko je pao ili ukoliko deluje da je oštećen.
- Nemojte ostavljati uređaj bez nadzora kada je uključen u struju ili upaljen.
- Odmah isključite uređaj iz struje ukoliko imate problema prilikom korišćenja.

- Nemojte koristiti nikakve druge dodatke osim onih koji su preporučeni od strane BabyLiss-a.
- Nakon svakog korišćenja i pre čišćenja isključite uređaj iz struje.
- Izbegavajte svaki kontakt između toplih površina uređaja i kože, naročito ušiju, očiju, lica i vrata.
- Ovaj uređaj mogu koristiti deca uzrasta 8 godina i starija, kao i osobe sa umanjenom fizičkom, senzornom ili motornom sposobnošću, kao i manjkom iskustva i znanja ukoliko imaju nadzor ili su im data uputstva u vezi sa bezbednim korišćenjem uređaja i mogućim opasnostima. Deca se ne smeju igrati sa uređajem. Deca bez nadzora ne smeju da sprovedu čišćenje i korisničko održavanje uređaja.
- Sačekajte da se uređaj ohladi pre skladištenja.
- Kako biste sprečili oštećenje kabla, nemojte ga obmotavati oko uređaja i uverite se da se skladišti bez motanja ili savijanja.

### DIREKTIVA O ELEKTRIČNOM I ELEKTRONSKOM OTPADU



Zarad svačijeg interesa i kako biste aktivno učestvovali u zaštiti životne sredine i ljudskog zdravlja:

- Nemojte bacati vaše proizvode zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva.
- Električni i elektronski otpad se mora sakupljati odvojeno.
- Koristite sisteme vraćanja i sakupljanja u skladu sa Direktivom o električnom i elektronskom otpadu koji su dostupni na vašem području. Na ovaj način se neki materijali mogu reciklirati, ponovo koristiti ili popraviti.
- Tako što ćete se uveriti u to da je vaš proizvod odložen na pravilan način pomažete u prevenciji potencijalno negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje uz mogućeg postojanja štetnih supstanci.
- Za više informacija o odlaganju proizvoda, molimo vas da kontaktirate vaš lokalni servis za odlaganje otpada iz domaćinstva.

CERAMIC

## OSOBEINE UREĐAJA

1. On/ Off prekidač
2. Dugme za otpuštanje
3. 19mm i 32mm nastavci za kovrdžanje
4. 19mm četka i spiralni nastavci
5. Dodatak za ispravljanje/ kovrdžanje
6. Dodatak za ispravljanje/ reckanje kose
7. 3D ploče za pravljenje talasa
8. Tri šnale, koje olakšavaju stilizovanje kose i pomažu pri deljenju kose.
9. 12 šnala za kreiranje frizure iz snova.



## UPOTREBA

- Pre postavljanja ili skidanja nastavaka, proverite da li je uređaj isključen i da li su se svi delovi ohladili.
- Kako biste postavili nastavak, postavite ga na metalni šipku, pritisnite dugme za otpuštanje i gurnite nastavak sve dok ne klikne na svoje mesto. Kako biste skinuli nastavak, držite dršku, te dok držite dugme za otpuštanje, povucite nastavak na gore.
- Kada na uređaj postavljate pločice za ispravljanje/ kovrdžanje kose, uvek držite kraj koji je hladan i gurnite na dole, sve dok ne klikne na svoje mesto. Kako biste skinuli ploče, pritisnite dva mala dugmeta sa strane i povucite pločice na gore.

## NASTAVCI ZA KOVRDŽANJE KOSE

- Očešljajte suhu kosu i podelite kosu na delove. Pritisnite ručicu na uređaju, a sam vrh pramena postavite između ploča.
- Obmotajte kosu oko valjka, od vrhova ka

krajevima, ili do mesta gde želite da kovrdže počnu. Zadržite 10 ili 15 sekundi.

- Kako biste sklonili valjak sa kose, pritisnite ručicu.
- Kako biste setovali kovrdžu, sačekajte da se kovrdža ohladi.

## DODATAK ZA ČETKANJE

- Za opuštenije kovrdže, očešljajte kosu pomoću nastavka od 19mm. Vodite računa o tome da je valjak na samom uređaj hladan. Navucite nastavak za četkanje na valjak.
- Odvojite pramen kose, obmotajte ga oko, zadržite na 15-ak sekundi i otpustite. Pre češljanja, pustite kosu da se ohladi.

## NASTAVAK ZA SPIRALNO UVIJANJE KOSE

Za gušće i zbijenije kovrdže, koristite nastavak od 19mm za kovrdžanje.

- Proverite da li je valjak hladan. Postavite dodatak za spiralno uvijanje kose.
- Odvojite pramen kose od 2-3cm i obmotajte ga ok ospirale, zadržite oko 15 sekundi i pustite.

## DODATAK ZA ISPRAVLJANJE/ PRAVLJENJE KOSE

### Ploče za ispravljanje kose

- Koristite na suvoj kosi. Počnite pri korenu kose, vucite na dole, niz dužinu kose. Polako vucite kosu, kako biste izbegli nabore.
- Kako biste ukrotili gustu kosu, koristite nastavak za ispravljanje kose celom dužinom.

## PRAVLJENJE CIK-CAK ILI 3D TALASA

- Počnite sa suvom kosom. Odvojite pramen kose, postavite ga između ploča i zatvorite ih. Držite 15 sekundi i pustite. Potom pređite na sledeći pramen. Uvek vucite od korena ka krajevima.

**Napomena! Pri upotrebi uređaja, uređaj može ispuštati paru. Ovo nije razlog za brigu, jer predstavlja višak sebuma, ostatke proizvoda za kosu ili višak vode koja isparava.**

## ODRŽAVANJE

Kada izvadite kabl za napajanje iz struje i uređaj se ohladi, možete ga prebrisati vlažnom krpom. Proverite da li je uređaj u potpunosti suv, pre nego što ga opet upotrebite.



### Kraj korišćenja i elektronska oprema

U svačijem je interesu da se aktivno učestvuje u zaštiti okoline:

- Električne aparate ne bacati sa smećem iz domaćinstva.
  - Koristite opcije za odlaganje ovakvog otpada dostupne u Vašoj zemlji.
- Neki materijali se na ovaj način mogu reciklirati.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta [www.refot.com](http://www.refot.com)  
Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka



**Ekskluzivni uvoznik i distributer Refot B**

Pčinjska 15a, 11 000 Beograd, tel.: 011 6456 151, 3087 004  
e-mail: [info@refot.com](mailto:info@refot.com)

**OVLAŠĆENI SERVIS:** FOTO SERVIS DOO

Deli Radivoja 1, 11000 Beograd  
tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017  
e-mail: [info@fotoservis.rs](mailto:info@fotoservis.rs)