

BaByliss[®]
PARIS

E695E

UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE



MAŠINICA (ŠIŠAČ) ZA KOSU I BRADU

MODEL E695E

Molimo da pažljivo pročitate priloženo upustvo pre upotrebe!

TEHNIČKI PODACI:

- Žileti 45 mm, od nerdjajućeg čelika
- 8 graničnika sečiva—8 nastavaka češljeva
- berberski češalj, ulje za podmazivanje, četkica čišćenje, štitićnik.

PRIPREMA

- Uvek pregledati aparat pre svake upotrebe, kako biste se uverili da nema zaostataka dlake i drugog otpada na sečivu.
- Za najbolje rezultate, upotrebljavajte na čistoj, suvoj, raščešljanoj kosi.

PAŽNJA!!!

Aparat ne upotrebljavati duže od 20 minuta ukoliko je priključen na struju!

UPOTREBA:

Priključite na struju, na OFF poziciju pa onda uključiti na ON poziciju.

UPOTREBA GRANIČNIKA SEČENJA:

Ovaj aparat ima 8 graničnika sečenja. Da biste skinuli češalj uvek proverite da li je aparat isključen.

- Pozicionirajte češalj ipsisred sečiva mašinicke kliznim pokretom preko glave. Gurnite u ležište dok ne čujete klik.
- Pritiskom na taster sa zadnje strane graničnika češlja, pokretom na gore skinućete ga.

TAPER CONTROL

- Poluga za nameštanje visine šišanja
- Poluga sa 5 mogućih položaja omogućava nameštanje za precizno šišanje.
- Polugu povucite na dole da povećate dužinu
- Povucite je na gore da smanjite dužinu.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Radi održavanja i pružanja maksimalnog učinka nakon svake upotrebe uređaj treba očistiti.

- Isključiti uređaj sa napajanja.
- Uklonite sve češljeve. Isprati češalj pod mlazom tekuće vode i osušiti pre odlaganja ili naredne upotrebe.
- Skinuti 2 šrafa sa velikog fiksno sečiva.
- **PAŽNJA!!!**
Skinuti ova sečiva pažljivo! Vodite računa (obratiti pažnju) na to kako su bili montirani. Ovo će vam pomoći pri ponovnoj montaži.
- Četkicom uklonite ostatke kose i drugih nečistoća iz unutrašnjosti glave i sečiva.
- Ponovna montaža je jednostavna, poštujući obrnuti redosled, gore naveden.
- Konačno, pre nego što zategnete dva šrafa na velikom sečivu, kako biste izbegli povrede proverite da li je sečivo pravilno centrirano. Sa graničnikom za nameštanje dužine, skroz povučenom ka napred, vrhovi malog sečiva moraju biti paralelni sa 1mm ispod velikog sečiva (prupust kod ovoga može prouzrokovati povrede).
- Pažljivo zategnite vrhove šrafova na velikom sečivu, vodeći računa da se ne poremeti gore navedeni ispravan položaj sečiva.
- **PAŽNJA!!!**

Nemojte pokušavati da reparirate ili zamenite nožiće! U slučaju da nožići postanu tupi ili oštećeni, kontaktirajte Babylliss servisni centar. Pri svakodnevnoj upotrebi nožići mašinicke ne moraju da se podmazuju. Ipak, ukoliko niste duže vremena upotrebljavali mašinicu, preporučljivo je da pre upotrebe podmažete.

- Nakon čišćenja, uključite aparat i podmažite sečivo dodajući nekoliko kapi ulja preko sečiva. Upotrebljavajući ulje za podmazivanje koje ste dobili uz aparat, jer je formulisano za visoke brzine aparata, neće ispariti niti usporiti sečivo.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta www.refot.com
Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka



Ekskluzivni uvoznik i distributer Refot B

Pčinjaska 15a, 11 000 Beograd, tel: 011 6456 151, 3087 004
e-mail: info@refot.com

OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO

Deli Radivoja 1, 11000 Beograd
tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017
e-mail: info@fotoservis.rs