

Ariete®

Aparat za waffle 187
UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE



Važne mere zaštite

Pre upotrebe pročitajte sledeće instrukcije


Neophodne mere opreza moraju biti preduzete pri upotrebi električnih uređaja i uključuju sledeće:

1. Uverite se da voltaža koja je navedena na uređaju odgovara voltaži koja se koristi u Vašoj zemlji.
2. Nikada ne ostavljajte uređaj bez nadzora kada je uključen u struju; izvadite kabl iz struje nakon svake upotrebe.
3. Uređaj nikada ne stavljajte na tople površine ili blizu njih.
4. Tokom upotrebe, uređaj uvek postavite na ravnu, nivelisanu površinu.
5. Nikada ne izlažite uređaja kiši, suncu itd.
6. Uverite se da kabl nije u kontaktu sa vrućim površinama.
7. Uređaj mogu koristiti isključivo osobe od 8 godina i naviše, kao i osobe sa smanjenim psihičkim, senzornim i mentalnim sposobnostima pod nadzorom, pod uslovom da su dobile instrukcije koje se tiču upotrebe uređaja na bezbedan način, razumejući sve potencijalne rizike. Deci je zabranjeno igranje sa uređajem. Čišćenje i održavanje uređaja ne smeju sprovoditi deca, sem ako nisu starija od 8 godina i ako nemaju nadzor.
8. Deci koja su mlađa od 8 godina se ne sme dozvoliti rukovanje uređajem, a kabl uređaja uvek mora biti van domašaja dece.
9. **SAM UREĐAJ, UTIKAČ I KABL UREĐAJA NIKADA NE STAVLJAJTE U VODU; UREĐAJ UVEK PREBRIŠITE VLAŽNOM KRPOM.**
10. **PRE NAMEŠTANJA NASTAVAKA NA UREĐAJ, UVEK IZVADITE KABL IZ STRUJE, KAO I PRE ČIŠĆENJA UREĐAJA.**
11. Uvek se uverite da su Vam ruke u potpunosti suve pre pritiskanja prekidača na uređaju ili pre nego što uzmete utikač ili kabl u ruke.
12. Kako biste izvadili kabl iz struje, uhvatite za utikač i izvadite ga iz utičnice. Nikada ne vucite za kabl.
13. Nikada ne koristite uređaj ako su kabl ili utikač pokvareni ili ako je sam uređaj u kvaru; sve popravke, uključujući i zamenu kabla za napajanje mora sprovesti isključivo Ariete korisnički centar i njegovi ovlašćeni tehničari, kako bi se izbegli svi rizici.
14. U slučaju da koristite produžne kablove, oni moraju biti odgovarajući kako bi se izbegla opasnost po korisnika i po bezbednost okoline u kojoj se uređaj koristi. Neodgovarajući produžni kablovi mogu dovesti do anomalija tokom upotrebe uređaja.
15. Nikada ne dozvolite da kabl visi na mestima gde ga mogu dohvatiti deca.
16. Ne ugrožavajte bezbednost uređaja upotrebom delova koji nisu originalni ili nisu odobreni od strane proizvođača.
17. Sve izmene na uređaju koje nisu odobrene od strane proizvođača mogu dovesti do gubitka i poništavanja garancije.
18. U slučaju da odlučite da odložite uređaj, savetujemo Vam da ga izbacite iz upotrebe tako što ćete odseći kabl uređaja. Takođe savetujemo da se bezbedno uklone svi delovi koji mogu predstavljati opasnost, posebno za decu koja bi se mogla igrati sa uređajem ili delovima uređaja.
19. Pakovanje se nikada ne sme ostaviti u blizini dece, jer predstavlja potencijalnu opasnost.
20. Tokom upotrebe, uređajem se mora rukovati pažljivo, vodeći računa da ne dodirujete vruće površine.
21. **UPOZORENJE: Vruća površina.**
22. Uređajem rukujte sa velikom pažnjom, posebno kada otvarate ili zatvarate ploče; postoji rizik od slučajnih povreda ruku ili štete na drugim predmetima.
23. Uređaj koristite daleko od zapaljivih tečnosti; uređaj ne koristite blizu zidova ili blizu delova koji su plastični i nisu otporni na toplotu.
24. Uređaj prebrišite vlažnom krpom isključivo, nakon što ste izvadili kabl iz struje i sačekali da se uređaj ohladi.
25. Nakon upotrebe, sačekajte da se uređaj ohladi u potpunosti pre nego što ga vratite na mesto.
26. Eksterni tajmeri ili daljinski upravljači se ne smeju koristiti kako bi se upravljalo radom uređaja.
27. Kako biste uređaj odložili molimo Vas da pogledate i pročitate brošuru koja dolazi u pakovanju sa proizvodom.

NE BACAJTE OVO UPUTSTVO

Mere opreza pri upotrebi uređaja

Slika 1



OPIS DELOVA (Slika 1)

A Telo uređaja


B Ručica za zatvaranje

C Nelepljiva ploča za vafle

D Lampica koja ukazuje na to da je uređaj spreman za upotrebu

E Lampica koja ukazuje na to da je uređaj uključen

Slika 2



Slika 3



Ovaj uređaj je namenjen UPOTREBI U DOMAĆINSTVU ISKLJUČIVO i ne sme se koristiti u komercijalne ili industrijske svrhe.

UPOTREBA UREĐAJA PO PRVI PUT

Uređaj može odavati dim pri prvoj upotrebi; ovo nije defekt i dim će nestati za par minuta. Pri prvoj upotrebi, podmažite ploču sa malo ulja ili maslaca. Ovo nije neophodno ponavljati svaki sledeći put.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

- Uključite uređaj u struju.
- Lampica (E), koja ukazuje na to da je uređaj uključen u struju, će se uključiti, a lampica (D) će se takođe uključiti jer se uređaj zagreva.
- Kada je uređaj dostigao odgovarajuću temperaturu (nakon 3 minuta otprilike), spreman je za upotrebu i lampica (D) će se isključiti.

NAPOMENA: Lampica (D) će se upaliti ponovo kada temperatura padne.

- Otvorite uređaj pritiskom na posebnu ručicu na gore (B) (Slika 2) i kutlačom sipajte testo (prethodno pripremljeno) na donju ploču koja je zagrejana. Kada sipate testo, uverite se da su sve šupljine pune, vodeći računa o tome da testo ne preliva.
- Zatvorite gornju ploču preko donje, gurajući na dole sve dok ručica (B) ne klikne na svoje mesto, zaključavajući ploče (Slika 3).
- Pri pečenju, savetujemo da pratite smernice koje se nalaze u receptima koji su navedeni ispod.
- Kako biste izvadili krofnice ili kolačiće, koristite isključivo drvenu ili plastičnu spatulu.

VAŽNO:

Nikada ne pipajte ploče jer postoji rizik od opekotina. Ne gurajte ručicu na silu jer se može slomiti. Kolače pecite isključivo kada su ploče zatvorene. Ne koristite oštre predmete (npr. nož) jer to može oštetiti ploče.

VAŽNO: Uređaj čistite vlažnom krpom isključivo, nakon što ste izvadili kabl iz struje i sačekali da se uređaj ohladi u potpunosti.

- Ploče se smeju prebrisati samo vlažnom krpom.

RECEPTI

TRADICIONALNI VAFLI

**Mirisni vafli za svaku party priliku
(16 komada)**

Vreme pečenja: oko 4.5 minuta

*300g brašna, 10g praška za pecivo, so, šećer,
100g maslaca, 2 jajeta, pola litre mleka*

- Pomešajte brašno i prašak za pecivo u činiji.

Dodajte so, šećer, otopljeni maslac i jaja.

- Polako sipajte mleko.

- Ostavite smesu da odstoji jedan sat.

VAFLI TANKI KAO OBLANDA

**Vafli spremite sa sastojcima po Vašoj želji
(12 komada)**

Vreme pečenja: 6/8 minuta

*300g brašna, 1 kesica praška za pecivo,
prstohvat soli, kašika šećera, 2 jajeta, 400ml
mleka*

- Dobro umutite jaja.

- Dodajte ostale sastojke i dobro ih sjedinite.

BELGIJSKI VAFLI

**Tradicionalni vafli, baš onakav kako ga
spremaju u Belgiji (12 komada)**

Vreme pečenja: 5 minuta

*5 jaja, 1 kesica praška za pecivo, 300g brašna,
300g šećera, 300g maslaca*

- Otopite maslac.

- Pomešajte brašno, šećer i prašak za pecivo.

- Dodajte otopljeni maslac i jaja.

- Dobro izmešajte.

SUNDJERASTI VAFLI

**Sa korom limuna, za slasne vafle
(10 komada)**

Vreme pečenja: oko 4 minuta.

*5 žumanaca, 5 kašika vruće vode, 100g
šećera, kora jednog limuna, 150g brašna, pola
kašičice praška za pecivo, 5 belanaca*

- Umutite žumanca, vodu, šećer i rendanu
koru.

- Pomešajte brašno i prašak za pecivo pa ih
dodajte ostalim sastojcima.

- Umutite belanca pa ih dodajte u smesu.

ČOKOLADNI VAFLI

Slasno ukusni (10 komada)

Vreme pečenja: 5 minuta

*200g brašna, prstohvat soli, 50g zaslađenog
kakao praha, 2 kašičice praška za pecivo,
3 kašike šećera, 2 jajeta, 400ml mleka, 1
kašičica vanila ekstrakta, 40g otopljenog
maslaca*

- Pomešajte brašno, so, kakao, šećer i prašak
za pecivo pa potom dodajte žumanca, mleko,
ekstrakt vanile i maslac pa sve umutite dobro.

- Umutite belanca pa ih dodajte u smesu.

VAFLI SA SIROM

Idealno predjelo! (20 komada)

Vreme pečenja: oko 4 minuta pa do 4.5 minuta

*100g maslaca, 8 žumanaca, pola kašičice soli,
500g brašna, pola kašičice praška za pecivo,
50g rendanog parmezana sira, pola litra vode, 8
belanaca*

- Izmešajte maslac.

- Pomešajte brašno i prašak za pecivo.

- Dodajte, sledećim redosledom: žumanca, so,
brašno, sir i vodu.

- Na kraju dodajte belanca.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti
može se preuzeti sa sajta www.refot.com
Dokument je podležan izmenama u slučaju
tipografskih grešaka



Ekskluzivni uvoznik i distributer Refot B

Pčinjska 15a, 11 000 Beograd, tel: 011 6456 151, 3087 004
e-mail: info@refot.com

OVLAŠĆENI SERVIS: BG ELEKTRONIC DOO

Dragoslava Srejovića 1b, 11000 Beograd, Srbija

tel.: 011/208-6666; 066/8100-216

e-mail: servis@bgelektronik.com

www.bgelektronik.rs