

**BaByliss**<sup>®</sup>  
PARIS

Presa za kosu – 2598PE  
**UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE**



Elegance 235

# Pre upotrebe, obavezno pročitajte uputstvo.

## OSOBINE UREĐAJA

- 28x110mm keramičke ploče
- Prijanjuće ploče: pomažu pri rukovanju presom, jer presa pomoću njih vrši konstantan pritisak na kosu, bez oštećenja
- 3 temperaturna podešavanja: 180 ° C, 200 ° C, 235 ° C.
- Kabl koji se okreće u dužini od 3m.
- Futrola otporna na toplotu
- Podešavanje voltaže

## UPITSTVO ZA UPOTREBU

**UPOZORENJE!** Vrući delovi! Tokom upotrebe, vodite računa o tome da uređaj ne dođe u kontakt sa Vašom glavom, licem, ušima ili vratom.

- Pre upotrebe, važno je da Vaša kosa bude suva i očešljana. Kosu podelite na delove.
- Pritiskom na prekidač, podesite temperaturu koja odgovara Vašoj kosi.
- Crveno svetlo će početi da treperi sve dok uređaj ne dostigne odabranu temperaturu.
- Kosu stavite između ploča, na delu koji je najbliži korenju kose.
- Kosu čvrsto držite između ploča i vucite na dole dužinom, od vrha ka krajevima.
- Ponovite sve isto ako je to neophodno.
- Pustite kosu da se ohladi pre nego što je očešljate.
- Nakon upotrebe, isključite uređaj pomoću prekidača i izvadite kabl iz struje.
- Uređaj ostavite da se ohladi pre nego što ga zapakujete.

## TEMPERATURNO PODEŠAVANJE

Ako imate osetljivu, tanku ili farbanu kosu, koristite najnižu temperaturu.

Za gušću kosu, koristite jaču temperaturu.

Preporučujemo da uvek odradite test pre početka upotrebe prese, kako biste odabrali pravu temperaturu za Vašu kosu.

Počnite sa najnižom temperaturom i povećavajte je sve dok ne dostignete željene rezultate.

Ispod se nalaze vodič za tempeaturno podešavanje:

I	180 ° C
II	200 ° C
III	235 ° C

## AUTOMATSKO GAŠENJE

Ovaj uređaj ima opciju za automatsko gašenje koja mu omogućuje da se automatski ugasí radi dodatne bezbednosti. Ako je uređaj uključen na više od 72 minuta, on će se automatski ugasiti. Ako želite da koristite uređaj i nakon ovog vremena, samo pomerite prekidač na određeno temperaturno podešavanje koje pogodno za Vašu kosu i uključite uređaj.

## FUTROLA

Uređaj dolazi u pakovanju sa futrolom koja se koristi tokom i nakon stilizovanja kose. Tokom upotrebe, uređaj nikada ne stavljajte na površine koje nisu otporne na toplotu, čak i ako koristite futrolu. Nakon upotrebe, isključite uređaj i izvadite kabl iz struje. Uređaj odmah zamotajte u futrolu i ostavite ga da se ohladi. Uređaj uvek držite van domaća deca jer je presa nakon upotrebe i dalje vruća na par minuta.

**VAŽNO:** satenski materijal nije otporan na toplotu i uređaj ne treba stavljati na materijal dok je još uvek vruć.

## ODRŽAVANJE

- Izvadite kabl iz struje i ostavite uređaj da se u potpunosti ohladi.
- Očistite ploče, koristeći meku, vlažnu krpu, bez deterdženta, kako bi se očuvao kvalitet ploča. Vodite računa o tome da se ploče ne izgubu.
- Kako biste zaštitili ploče, uređaj odložite tako što ćete ploče spojiti zajedno.



**Kraj korišćenja i elektronska oprema**

U svačijem je interesu da se aktivno učestvuje u zaštiti okoline:

- Električne aparate ne bacati sa smećem iz domaćinstva.
  - Koristite opcije za odlaganje ovakvog otpada dostupne u Vašoj zemlji.
- Neki materijali se na ovaj način mogu reciklirati.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti  
može se preuzeti sa sajta [www.refot.com](http://www.refot.com)  
Dokument je podležan izmenama u slučaju  
tipografskih grešaka



**Ekskluzivni uvoznik i distributer Refot B**

Pčinjska 15a, 11 000 Beograd, tel: 011 6456 151, 3087 004  
e-mail: [info@refot.com](mailto:info@refot.com)

**OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO**

Deli Radivoja 1, 11000 Beograd  
tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017  
e-mail: [info@otoservis.rs](mailto:info@otoservis.rs)