


BaByliss[®]
PARIS

Rotirajuća četka – AS 531 E
UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE



Uputstvo i mere opreza

Procitajte uputstvo za upotrebu pre korišćenja aparata.

MERE OPREZA:

UPOZORENJE: polietilenske kese koje su oko proizvoda ili njegove ambalaže mogu biti opasne.



Ovakve kese držite van domšaja dece i beba.

Nikad ih ne koristite u kolevkama, krevetićima za decu, ljuštaškama ili ogradičama. Tanak film se može zlepiti preko nosa i sprečiti disanje. Kesa nije igračka.

UPOZORENJE! Ne koristite uređaj preko ili pored lavaboja, kada, tuševa ili sličnih stvari koje sadrže vodu. Uređaj uvek mora biti susv.



- Ako koristite uređaj u kupatilu isključite ga nakon što ste završili sa upotrebotom. Ako uređaj koristite blizu izvora vode, to može biti opasno čak i kada je uređaj isključen. Da bi se obezbedila dodatna zaštita, instalirajte u Vašem kupatilu uređaj diferencijalne struje (RCD) sa nominalna putem struje ne većim od 30 mA. Pitajte svog električara za savet.

- Uređaj nikada ne poranjajte u vodu ili druge tečnosti.

- Ako je kabl punjača oštećen, mora ga zamjeniti proizvođač, serviser ili kvalifikovana osoba kako ne bi došlo do opasnosti.

- Kada koristite uređaj, proverite da dovod vazduha nije blokiran. Uverite se da na dovodu nema kose ili druge prljavštine koja bi blokirala zadnji filter.

- Uređaj je opremljen sistemom koji gasi uređaj kada dođe do pregrevanja. Ko se uređaj pregreje, on će se automatski ugasiti ili će prestati da greje. Ako se ovo desi, isključite uređaj, izvadite kabl iz struje i ostavite ga da se hlađi na 10 minuta. Pre ponovne upotrebe, uverite se da na filteru nema kose ili druge prljavštine. Uključite uređaj. Ako opet dođe do pregrevanja, prestanite sa upotrebotom i isključite uređaj. Uređaj vratite u Babyliss servis.

- Uređaj ne koristite ako je pao i ako postoje vidljiva oštećenja.

- Ne ostavljajte uređaj bez nadzora kada je uključen.

- Isključite uređaj odmah ako imate problema pri upotrebi.

- Ne koristite nikakve dodatke sem onih koje je odobrio Babyliss.

- Isključite uređaj iz struje nakon svake upotrebe i pre svakog čišćenja.

- Izbegavajte kontakt vrućih površina sa kožom, ušima, očima, licem i vratom.

- Ovaj uređaj mogu koristiti deca uzrasta od 8 godina i više i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ako su dobili nadzorne instrukcije u vezi korišćenja uređaja na bezbedan način i razumeju sve rizike. Deca se treba da se igraju sa aparatom. Čišćenje i održavanje ne treba da vrše deca bez nadzora.

- Pre nego što uređaj vratite na mesto, pustite ga da se ohladi.

- Da biste sprečili oštećenje kabla, nemojte ga savijati oko uređaja i uverite se da nije uskladišten ako je kabl presavijen.

Kraj korišćenja i elektronska oprema

U svačijem je interesu da se aktivno učestvuje u zaštiti okoline:



- Električne aparate ne bacati sa smećem iz domaćinstva.

- Koristite opcije za odlaganje ovakvog otpada dostupne u Vašoj zemlji. Neki materijali se na ovaj način mogu reciklirati.

Babyliss Paris - PRO, Rotirajuća četka AS 531 E

Prvo pročitajte uputstvo za upotrebu.

Osobine

- 35 mm okrugla četka sa dlakom divljeg vepra
- Snaga 700 W
- 2 temperaturna podešavanja + podešavanje za hladan vazduh
- Rotacija u dva smera
- Obrtni kabl
- Prekriveni zadnji filter za lakše održavanje i produženi vek trajanja.

Uputstva za upotrebu


- Nakon pranja kose i sušenja peškirom, polako raščešljajte kosu češljem sa velikim prorezom. Uvek počnite od krajeva, potom postepeno krenite na gore. Lagano raščešljavanje sprečava nastanak iskrzalih krajeva.
- Četku koristite na već prosušenoj, blago mokroj kosi koja je u potpunosti raščešljana.
- Šnalom razdvojite kosu, kako biste uvili deo po deo. Počnite sa donjim delovima kose. Delovi bi trebalo da budu oko 2 cm širine i što ujednačeniji.

Rotacija u dva smera

Kako biste automatski obmatali željeni deo kose oko četke, pritisnite dugme za željeni pravac (levo ili desno) i držite tokom sušenja. Levi ili desni smer rotacije odgovara željenom efektu feniranja na spolja ili na unutra. Kako biste zaustavili rotiranje, samo pustite dugme.

Upotreba rotirajuće četke

- Kako biste pripremili deo po deo kose i kako biste ga raščešljali, podignite kosu iz korena i ispravite prvo manji deo kose u jedan ili dva navrata, bez uključivanja četke, nakon što ste uređaj prethodno podesili na hot podešavanje (1).
- Držite deo kose pod uglom od 90 stepeni od glave, kako se kosa ispod ne bi umotala (2).



- Predite preko kose dok uključujete uređaj, ali ne u potpunosti. Ponovite ovo nekoliko puta dok prelazite preko kose od korena do vrhova (3).
- Završite tako što ćete celi deo kose obmotati oko četke od korena do vrhova. Držite nekoliko sekundi dok se željeni deo kose u potpunosti ne zagreje i dok ne dobije željeni oblik (4).
- Ponovite ovo ako je neophodno, u zavisnosti od tipa kose.
- Ne zaboravite hladan vazduh na kraju kako biste učvrstili frizuru. Kako biste to postigli, uključite podešavanje za hladan vazduh, bez uključivanja rotacije.

Feniranje na spolja

Postavite četku ispod kose, na vrhove i počnite rotaciju četke na spolja (5)+(6).

Feniranje na unutra

Postavite četku ispod kose, na vrhove i počnite rotaciju četke na unutra (7)+(8).

Održavanje uređaja

- Isključite uređaj i pustite ga da se u potpunosti ohladi pre nego što ga očistite ili vratite na mesto.
- Savetujemo da redovno čistite četku kako biste izbegli skupljanje kose i proizvoda za kosu itd. Češljem uklonite dlake sa četke. Suvom ili blago navlaženom krpom prebrišite plastične delove uređaja.
- **Upozorenje!** Kada ste završili sa upotrebom rotirajuće četke, nemojte je ostavljati na bilo koju površinu jer tako rizikujete oštećenje dlaka. Četku držite u torbici koja je za to namenjena.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta www.refot.com
Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka



Ekskluzivni uvoznik i distributer Refot B

Pčinjska 15a, 11 000 Beograd, tel: 011 6456 151, 3087 004
e-mail: info@refot.com

OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO

Deli Radivoja 1, 11000 Beograd
tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017
e-mail: info@otoservis.rs