

Smart sat SW-160  
**UPUTSTVO ZA UPOTREBU**



**NAPOMENA:** MOLIMO DA SKINETE NAJNOVIJU VERZIJU  
APLIKACIJE. PRE UPOTREBE, NEOPHODNO JE DA  
UREĐAJ BUDE NAPUNJEN.




## PREGLED

- 1 Ekran
- 2 Funkcije
- 3 Senzor za otkucaje srca
- 4 Pločica za punjenje

## PUNJENJE UREĐAJA

1. U uređaj ubacite USB kabl za punjenje i povežite sa Vašim kompjuterom ili utičnicom koja ima napajanje.
2. Potom povežite magnetnu klipsu za punjenje sa pločicom za punjenje koja se nalazi na poledini sata.



## PALJENJE I GAŠENJE SATA

### Paljenje

1. Pritisnite i zadržite dugme za paljenje. Na ekranu će biti prikazano vreme. Vreme i datum se automatski sinhronizuju sa Vašim telefonom, ako su uređaji međusobno povezani preko aplikacije Denver Life.

### Gašenje

1. Pritisnite i zadržite dugme za gašenje.

## WAKE UP EKTRAN (BUĐENJE)

Kako biste sačuvali bateriju, displej će se sam ugasiiti kada uređaj nije u upotrebi. Kako biste uključili uređaj, okrenite zglobov ili pritisnite dugme za funkcije.

## POVEZIVANJE SA TELEFONOM PREKO APLIKACIJE

Preko konekcije između sata i telefona, ostvarene pomoću aplikacije Denver Life, možete sinhronizovati podatke i uživati u dodatnim funkcijama u samoj aplikaciji.

### Šta vam je potrebno

Pretražite i instalirajte aplikaciju Denver Life sa Google Play-a ili App Store-a, ili prosto skenirajte QR kod kako biste direktno instalirali aplikaciju.



Za Android



Za iOS

# SW-160

1. Uključite sat.
2. Aktivirajte Bluetooth na Vašem telefonu.
3. Pokrenite Denver Life aplikaciju na Vašem smart telefonu i uđite u Podešavanja aplikacije.
4. U podešavanjima odaberite opciju 'Poveži uređaj'.
5. Odaberite SW 160 smart sat kako biste sat povezali sa telefonom.
6. Pratite uputstva kako biste završili povezivanje.

Nakon uspešnog povezivanja, podaci sa sata i telefona će biti sinhronizovani.

## UPOTREBA GLAVNIH FUNKCIJA

Sve merne vrednosti sačuvane i pohranjene na satu mogu biti sinhronizovane sa Denver Life aplikacijom, kada je konekcija sata i telefona aktivna.

### Kretanje kroz opcije u meniju

1. Više puta zaredom pritisnite dugme za biranje funkcija kako biste pregledali dostupne opcije
2. Kako biste potvrdili ili aktivirali određenu opciju, pritisnite i zadržite dugme za odabir funkcije
3. Kako biste izašli iz određenog režima, pritisnite i zadržite dugme za odabir funkcije

### Promenite izgled displeja

Kada se nalazite na ekranu na kom je prikazan sat, pritisnite i zadržite dugme za odabir funkcije



### Snimanje koraka/kalorija/pređenih distanci

Prikazuje pređene korake, sagorene kalorije i pređene distance

### Prati sportske aktivnosti

Možete pristupiti 5 sportskih režima: hodanje, trčanje, vožnja bicikla, vežbanje u zatvorenom i planinarenje.



Kako biste prekinuli praćenje sportske aktivnosti, pritisnite dugme za odabir funkcija i odaberite opciju . Ako sportska aktivnost traje manje od minut, podaci neće biti sačuvani.



### Merenje otkucaja srca


Meri Vaše trenutne otkucaje srca.



### Praćenje sna

Sat prati Vaše spavanje automatski. Kada se probudite, sat odmah prikazuje podatke o Vašem snu, sate u potpunom snu,


kao i kvalitet sna. Detaljan prikaz možete pronaći u aplikaciji koja je povezana sa satom.



### Alarm

Ako u aplikaciji podesite i aktivirate alarm, a sat je povezan sa telefonom preko aplikacije, sat će na ekranu prikazati alarm ikonicu i vibriraće kada se alarm oglasi.

- kako biste promenili vreme alarma, kada se nalazite u alarm meniju, pritisnite i zadržite taster za odabir funkcija




### Poruke

Prikazuje dolazeće pozive, nove poruke za SMS, We Chat, WhatsApp, Facebook i Twitter

-pritisnite i zadržite taster za odabir

funkcija kako biste pregledali sadržaj poruke

### Vreme



Proverite vremensku prognozu ako je uređaj povezan sa satom preko aplikacije

### Druge opcije

U ovom meniju, možete pristupiti sledećim funkcijama: štoperica, muzika, podsetnik o aktivnostima, pronalaženje telefona, provera SW verzije sata i gašenje sata.



Pomoću sata možete kontrolisati i reprodukciju muzike na telefonu. Vodite računa o tome da je sat povezan sa telefonom preko aplikacije.

U interfejsu za kontrolu muzike, kratko pritisnite dugme za odabir funkcija kako biste odabrali sledeću ili prethodnu pesmu ili play/pause, potom pritisnite i zadržite dugme za odabir funkcija kako biste potvrdili Vaš izbor.

Ako se nalazite u režimu koji se tiče Vaše aktivnosti, više detaljnijih podešavanja možete pronaći u aplikaciji.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta [www.refot.com](http://www.refot.com)  
Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka



**Ekskluzivni uvoznik i distributer Refot B**

Pčinjska 15a, 11 000 Beograd, tel: 011 6456 151, 3087 004  
e-mail: [info@refot.com](mailto:info@refot.com)

### OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO

Deli Radivoja 1, 11000 Beograd  
tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017  
e-mail: [info@fotoservis.rs](mailto:info@fotoservis.rs)