

Obaveštenje o reciklaži

Električni i elektronski uređaji i baterije sadrže materijale, komponente i supstance koje mogu biti opasne po zdravlje ljudi i životnu sredinu, ako se sa otpadnim materijalom (odbačena električna i elektronska oprema i baterije) ne rukuje pravilno.

Električna i elektronska oprema i baterije su označene sa slikom/simbolom precrtane kante za đubre koja je prikazana ispod. Ovaj simbol označava da električnu i elektronsku opremu i baterije ne treba odlagati/bacati sa ostalim kućnim otpadom, već odvojeno.

Kao krajnji korisnik važno je da iskorišćene baterije dopremite do odgovarajućeg, i za tu namenu predodređenog objekta. Na ovaj način ćete biti sigurni da će se baterija reciklirati u skladu sa zakonom i da neće oštetiti okolinu.

U svim gradovima postoje adekvatni objekti, gde se električna i elektronska oprema i baterije prikupljaju i besplatno recikliraju. Tamo ih možete odneti, a postoje i službe koje će ove materijale preuzeti direktno iz vašeg domaćinstva. Dodatne informacije u vezi sa ovim, se mogu dobiti u tehničkoj službi vašeg grada.



SVA PRAVA ZADRŽANA, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S



Ovlašćeni servis:

FOTO SERVIS DOO, Deli Radivoja 1, 11000 Beograd
tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823 017, e-mail: info@fotoservis.rs

EKSKLUZIVNI UVOZNIK I DISTRIBUTER



Pčinska 15a, 11000 Beograd
tel.: 011 64 56 151; 011 30 87 004
e-mail: info@refot.com




Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti
može se preuzeti sa sajta www.refot.com

Kratko uputstvo TR-61 FM Radio

Uputstvo za upotrebu
AM/FM Radio
Plavo osvetljeni ekran



1. ZVUČNIK
2. TELESKOPSKA ANTENA
3. FM/AM/AUX PREKIDAČ
4. FREKVENTNI OPSEG
5. PODEŠAVANJE FREKVENCIJE
6. PODEŠAVANJE JAČINE ZVUKA
7. VENTILACIJA
8. AC ULAZ
9. PREGRADA ZA BATERIJE
10. AUX ULAZ



Opis rada:

1. Podesite funkcijski prekidač (3) i jačinu zvuka (6), priključite AC adapter na napajanje, ili ubacite baterije.
2. Postavite na AM/FM za radio, ili AUX ako imate eksterni audio uređaj.
3. Podesite jačinu zvuka.
4. Kada pronađete odgovarajuću radio stanicu, podesite teleskopsku antenu za optimalan prijem.
5. Optimalan AM prijem možete obezbediti rotiranjem uređaja i interne magnetne antene.
6. Podesite funkcijski prekidač (3) na AUX i uključite MP3 plejer u LINE IN ulaz za slušanje MP3 zapisa.

Specifikacija:

Napajanje:	AC 230V
Frekventni opseg:	FM: 88-108MHz
Zvučnik:	5W 8 ohm
Izlazna snaga zvučnika:	3W
Dimenzije:	22,6x15,6x13cm

Oprez:

1. Pre priključenja uređaja na strujni izvor proveriti da li napon odgovara uređaju.
2. Ne izlažite uređaj visokim temperaturama, vlazi, ili kiši.
3. Ne otvarajte uređaj kako biste sprečili strujni udar.
4. Ukoliko se uređaj neće koristiti duže vreme postavite funkcijski prekidač na OFF i isključite ga sa izvora napajanja.