


DENVER[®]
ELECTRONICS

Denver BTL-30
UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE



BTL-30

TOUCH ZVUČNICI SA ZAŠTITOM
Tri izbora rasvete



Indikator za
bluetooth i
punjenje

ON/OFF

Mikrofon


BTL-30

Materijal	ABS
Litijum- jonska baterija	3,7V
Output zvučnika	3W
Frekvencija	50Hz-20KHz
Opseg	10m
Dimenzije proizvoda	presek 95mm * 122mm
Audio ulaz	3.5mm jack
Napajanje	DC5V/500mA

Reprodukcija muzike nakon što je baterija u potpunosti napunjena:

10 sati muzičke reprodukcije pri normalnoj glasnoći od 70%; 10 sati osvetljenja kada je izabrana najjača opcija

Tasteri:

Pritisnite taster  kako biste uređaj uključili ili isključili. Zvučnik potom aktivira Bluetooth režim. Pritisnite taster za režim kako biste podesili nivo osvetljenja na uređaju koji ste već uključili; osvetljenje se aktivira blagim dodirnom.

Bluetooth režim se automatski aktivira, kada pritisnete Režim taster (pri kontaktu sa TF karticom, automatski počinje reprodukcija sa TF kartice).

Pre povezivanja sa Bluetooth režimom i pre početka reprodukcije muzike sa TF kartice, čuju se odgovarajući zvuci.

Tasteri- ikonice:

1. Režim ikonica

Aktiviranje Bluetooth režima i puštanje muzike sa TF kartice; režim osvetljenja se naizmenično menja.

2. Bluetooth reprodukcija muzike:

Pritisnite kratko taster „**▶▶ +**” kako biste pustili sledeću numeru; držite duže taster kako biste povećali jačinu muzike.

Pritisnite kratko taster „**▶▶ -**” kako biste pustili prethodu numeru; držite duže taster kako biste smanjili jačinu muzike.

3. Režim spikerfona

Prihvatanje i završavanje poziva

Kada Vas neko zove, čuje se signalni ton; pritisnite taster „**▶▶**” kako biste preuzeli poziv, i pritisnite „**▶▶**” kako biste završili poziv.

4. Reprodukcija muzike sa TF kartica

Pri povezivanju TF kartice, ovaj režim se automatski aktivira.

Pritisnite kratko taster „**▶▶ +**” kako biste pustili sledeću numeru; držite duže taster kako biste povećali jačinu muzike.

Pritisnite kratko taster „**▶▶ -**” kako biste pustili prethodu numeru; držite duže taster kako biste smanjili jačinu muzike.

Reprodukcija muzike na pritisak dugmeta počinje ili staje

Tokom reprodukcije muzike sa TF kartice pritisnite taster za režim kako biste uređaj prebacili u Bluetooth režim.

5. AUX- input modus

Ubacite 3,5mm kabl. Nakon povezivanja sa smartphone-om, PC-om, tabletom ili MP3 plejerom, uređaj može reprodukovati i audio sadržaje.

Pritisnite dugme za Aux- input režim „**▶▶ +**” kako biste pojačali muziku, tj.kako biste muziku smanjili. Ostali tasteri nemaju funkciju.

Kada u izabranom režimu ubacite kabl od 3,5mm, zvučnik automatski aktivira input režim.

OSVETLJENJE

Pritisnite na duže taster na donjoj strani zvučnika. Osvetljenje ćete uključiti tako što ćete na gornjoj strani zvučnika pritisnuti zaštitu koja je oko zvučnika.

Uređaj će aktivirati najtamnije osvetljenje. Podesite osvetljenje tako što ćete pritisnuti zaštitu na vrhu zvučnika. Uređaj podržava tri nivoa osvetljenja: donji, srednji i gornji. Kada pri najjačem nivou osvetljenja pritisnete zaštitu na vrhu zvučnika, osvetljenje će se promeniti.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti
može se preuzeti sa sajta www.refot.com
Dokument je podležan izmenama u slučaju
tipografskih grešaka



Ekskluzivni uvoznik i distributer Refot B

Pčinjska 15a, 11 000 Beograd, tel: 011 6456 151, 3087 004
e-mail: info@refot.com

OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO

Deli Radivoja 1, 11000 Beograd
tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017
e-mail: info@fotoservis.rs