

BaByliss[®]

PRESA ZA KOSU ST089E UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE



PRE UPOTREBE, NEOPHODNO JE PROČITATI
UPUTSTVO ZA UPOTREBU.

KAKO KORISTITI UREĐAJ

UPOZORENJE: Vodite računa da topla površina ne dođe u direktan kontakt sa kožom, naročito sa očima, ušima, licem i vratom.

ISPRAVLJANJE

- Proverite da je kosa suva i rasčešljana kako bi bila skroz razmršena.
Podelite kosu u odeljke i spremite je za stilizovanje.
- Povucite dugme označeno znakom 'I' ili 'II' kako biste odredili temperature koja odgovara vašem tipu kose. Kada se temperatura dostigne, lampica indikatora će ostati jednobojna.
- Stavite odeljak kose između ploča za ispravljanje, blizu korena.
- Čvrsto držite kosu između ploča za ispravljanje i klizite niz dužinu kose od korena ka krajevima jednim nežnim pokretom.
- Ponovite za svaki odeljak kose.
- Dopustite kosi da se ohladi pre češljanja.
- Nakon korišćenja, pritisnite dugme da isključite uređaj i izvucite ga iz struje.

- Dopustite uređaju da se ohladi pre skladištenja.

PODEŠAVANJA TOPLOTE

Ukoliko imate nežnu, tanku, blajhanu ili farbanu kosu, koristite niža podešavanja temperature. Za gušću kosu, koristite viša podešavanja temperature.

Savetuje se da uvek uradite test prilikom prvog korišćenja kako biste bili sigurni da se koristi temperatura koja odgovara vašem tipu kose. Počnite sa najnižim podešavanjima i povećavajte temperaturu dok se ne dostigne željeni rezultat

Ispod možete videti vodič za podešavanja temperature:

0 = OFF

I = 200°C

II = 230°C

PODLOGA ZA ODLAGANJE

Uz uređaj dobijate podlogu za odlaganje koja se koristi tokom i posle stilizovanja. Tokom korišćenja nemojte ostavljati uređaj na bilo kakvu površinu osetljivu na toplotu, čak i kada koristite dobijenu podlogu.



Podloga za
odlaganje



Nakon korišćenja uređaj isključite i izvucite kabl iz struje. Odmah obmotajte uređaj podlogom za odlaganje i dopustite da se potpuno ohladi. Nastavite da ga držite van domašaja dece budući da će ostati topao nekoliko minuta.

BRIGA I ODRŽAVANJE

Kako biste uređaj održavali u najboljem mogućem stanju, molimo vas pratite korake ispod:

- Nemojte obmotavati kabl oko uređaja, već ga lagano namotajte pored uređaja.
- Nemojte koristiti uređaj na potezu od tačke napajanja.
- Uvek isključite uređaj iz struje nakon korišćenja.





Kraj korišćenja i elektronska oprema

U svačijem je interesu da se aktivno učestvuje u zaštiti okoline:

- Električne aparate ne bacati sa smećem iz domaćinstva.
- Koristite opcije za odlaganje ovakvog otpada dostupne u Vašoj zemlji.

Neki materijali se na ovaj način mogu reciklirati.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti
može se preuzeti sa sajta www.refot.com
Dokument je podležan izmenama u slučaju
tipografskih grešaka



Ekskluzivni uvoznik i distributer Refot B

Pčinjska 15a, 11 000 Beograd, tel.: 011 6456 151, 3087 004
e-mail: info@refot.com

OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO

Deli Radivoja 1, 11000 Beograd
tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017
e-mail: info@fotoservis.rs