


BaByliss® PARIS

E750E

UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE









MAŠINICA (ŠIŠAC) ZA KOSU I BRADU

Pažljivo pročitajte priloženo uputstvo pre upotrebe aparata.

Zahvaljujući W-tech tehnologiji sa inovativnim geometrijskim sečivom BABYLISS E750E mašinicica za kosu i bradu pruža efikasnije hvatanje čak i najgušće dlake, dobijate savršen rezultat jednim potezom!

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- 2 Graničnika šišanja za kosu, 32 dužine (od 3-18mm; 21-36mm; i koraci od 1mm)
2. 1 Precizan graničnik za bradu, 5-to položajni (0, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5mm)
3. Sečiva:
 - pokretni nožići: cms (hrom-molibdenum-nerdjajući čelik): ultra izdrživ
 - fiksni nožići : nerdjajući čelik
4. On/off prekidač
5. Kontrolni točak sa ugradjenim sistemom zaključavanja za bezbedno održavanje dužine šišanja
6. Prikaz odabrane dužine šišanja (sa strane)
7. Lampica
8. Punjač
9. Četka i češalj za čišćenje



PAŽNJA: OVAJ APARAT NEĆE RADITI DOK JE UKLJUČEN U STRUJU, TREBA NAPUNITI BATERIJU PRE UPOTREBE.

Kako biste obezbedili autonomnost, i trajanje baterije, puniti bateriju 16 sati pre prve upotrebe, potom od prilike tromesečno. Pre svake upotrebe puniti aparat 8 sati. Proverite da li je isključen aparat (off pozicija) i da indikator lampica ne svetli. Potpuno napajanje omogućava 45 minuta rada.

Nikada ne punitite bateriju duže od 24 časa, i koristite punjač koji je dobijen uz aparat.

KAKO UPOTREBLJAVATI GRANIČNIKE ŠIŠANJA

Veoma praktičan, graničnik šišanja garantuje jednako šišanje.

Pre uključjenja mašinicе uvek prvo montirati graničnik, takodje pre skidanja graničnika uvek prvo isključiti aparat.

MONTIRANJE GRANIČNIKA ŠIŠANJA

- Pozicionirajte kontrolni točak na poziciju 3 na bočnom displeju (sl.1)
- Prikačite graničnik preko prednjeg dela mašinicе tako što ćete jezičke na mašinicі ubaciti u odgovarajuće žljebove na graničniku (sl.2)
- Blago zarotirajte i pritisnite dok ne čujete „klik“ (sl.3)
- Skinite graničnik (sl.4)
- Držite graničnik prstom i kažiprstom, pritisnite taster na poledjini graničnika da ga oslobodite
- Zarotirajte mašinicu i skinite graničnik

UKLJUČENJE I UPOTREBA

Da biste podesili dužinu šišanja kontrolno dugme okrenite dole ili gore (sl.5)

Odabrana dužina biće prikazana i na displeju sa desne strane mašinicе.

Uključite on/off dugme.

Dužinu šišanja možete promeniti u bilo kom trenutku. Zahvaljujući pametnom sistemu podešavanja, dužina sečenja se održava čak iako se promeni ugao pod kojim držite mašinicu. Tako da garantuje precizne rezultate.

ODRŽAVANJE

Skinite graničnike šišanja posle svake upotrebe. Redovnim čišćenjem nožića obezbedjuje se njihov optimalan učinak. Da bi Vam olakšali ovaj postupak BABYLIS noževi se mogu skinuti. Proverite da je mašinicа isključena. Držite mašinicu sa nožićima okrenutim na gore, skinućete ih pritiskom na vrh nožića (sl.6). Isčetkati nožice upotrebom četke za čišćenje kako biste otklonili zaostale dlake. Isprati nožice pod mlazom vode, ne izlagajući sam aparat vodi.

Samopodmazani nožići:

Nožići vaše mašinicе imaju jastuče natopljeno sa uljem za podmazivanje.

Preporučljivo je da se jastuče povremeno natopi sa nekoliko kapi ulja. Skinuti nožiće kao iz gore navedenog uputstva. Pažljivo istisnuti par kapi BABYLIS ulja na jastuče (sl.6) i vratiti nožice u mašinicu. Babyllis ulje je posebno pripremljeno za rad mašinicе, ne isparava i ne usporava rad nožića. Možete zameniti nožiće ukoliko se potroše ili oštete.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta www.refot.com
Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka



Ekskluzivni uvoznik i distributer Refot B

Pčinjska 17, 11 000 Beograd, tel: 011 6456 151, 3087 004
e-mail: info@refot.com

OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO

Deli Radivoja 1, 11000 Beograd
tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017
e-mail: info@fotoservis.rs