

**BaByliss**<sup>®</sup>  
PARIS

Babyliss presa za kosu ST430E  
**UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE**



CREATIVE

**PRE UPOTREBE, PAŽLJIVO PROČITAJTE  
UPUTSTVO ZA UPOTREBU.**



## Presa za kosu ST430E ima sledeće karakteristike:

- 35 mm x 110 mm fleksibilne pločice: one olakšavaju kretanje prese, konstantno primenjujući odgovarajući pritisak, bez oštećenja po Vašu kosu (1)
- keramički sloj
- on/ off dugme- automatsko gašenje (2)
- temperaturni regulator sa LCD ekranom (3 podešavanja) (3)
- obrtni kabl (4)
- sistem za zaključavanje (5)

## Upotreba

- Ubacite kabl za napajanje u struju, tako što ćete na oko 2 sekunde držati on/ off dugme
- Prethodno podešena temperatura je 180°. Kako biste podesili jaču temperaturu, na kratko pritisnite on/ off dugme i presa će preći na podešavanje od 210°. Ako isto dugme pritisnete dva puta, presa će preći na podešavanje od 235°. Trećim pritiskom, presa se vraća na temperaturu od 180°.
- Odabrano temperaturno podešavanje će treperiti na displeju sve dok presa ne dostigne željenu temperaturu.
- Ako presu koristite na mekanoj, blajhanoj i/ ili oštećenoj kosi koristite niže temperaturno podešavanje. Na gustoj i kovrdžavoj kosi možete koristiti jače temperaturno podešavanje. Imajući u vidu da je svaki tip kose različit, preporučuje se da pri prvoj upotrebi prese koristite nižu temperaturu.

Temperatura	Tip kose
180°	Mekana, blajhana i/ ili oštećena kosa
210°	Normalna, farbana i/ ili talasasta kosa
235°	Gusta i/ ili veoma kovrdžava kosa

- Pažljivo očešljajte kosu i podelite je na delove. Počnite sa nižim delovima kose. Odvojite pramen kose, širine oko 5cm. Pramen postavite između keramičkih pločica, vodeći računa o tome da se ne opečete. Presu polako vucite na dole preko kose, od korena ka vrhovima. Pre nego što još jednom očešljate kosu, pustite je da se ohladi. Nakon upotrebe, isključite uređaj, pritiskom na on/ off dugme na oko 2 sekunde. Pre nego što uređaj vratite na mesto, ostavite ga da se ohladi.

## Saveti za oblikovanje kose:

kako bi ste uvili krajeve na kosi, obmotajte kosu oko prese i zadržite na par sekundi. Kosu možete uviti i na unutra i na spolja.

## Napomena

- Uređaj postavite na površinu koja je otporna. Uređaj je dizajniran tako da može stajati i uspravno, pomoću specijalno dizajniranog postolja.
- Kada uređaj koristite po prvi put, možete primetiti dim ili specifičan miris: ovo je sasvim normalna pojava, koja će nestati već pri sledećoj upotrebi. Napomena: kada ispravljajte kosu, možete primetiti isparavanje. Ovo je normalna pojava usled isparavanja sebuma i proizvoda za stilizovanje kose.

- Tokom prve upotrebe, uvek odaberite nižu temperaturu.

- Kako biste dodatno zaštilili kosu, možete koristiti i poseban sprej za zaštitu kose

- Ako kosa nije dovoljno prava, jače pritisnite pločice i sporije pomerajte presu niz kosu.

## Automatsko gašenje

Ako je uređaj uključen duže od 60 minuta, on će se automatski ugasiti. Ako želite da nastavite sa upotrebom uređaja i nakon ovog perioda, pritisnite on/ off dugme na oko 2 sekunde kako bi se uređaj ponovo upalio.

## Održavanje

Izvadite kabl za napajanje iz struje i ostavite uređaj da se u potpunosti ohladi. Pomoću meke mokre krpe prebrišite keramičke pločice, vodeći računa o tome da ih ne ogrebete.

Kako biste dodatno zaštilili pločice, zaključajte ih pomoću odgovarajućeg mehanizma.



#### Kraj korišćenja i elektronska oprema

U svačijem je interesu da se aktivno učestvuje u zaštiti okoline:

- Električne aparate ne bacati sa smećem iz domaćinstva.
  - Koristite opcije za odlaganje ovakvog otpada dostupne u Vašoj zemlji.
- Neki materijali se na ovaj način mogu reciklirati.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta [www.refot.com](http://www.refot.com). Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka



**Ekskluzivni uvoznik i distributer Refot B**

Pčinjska 15a, 11 000 Beograd, tel.: 011 6456 151, 3087 004  
e-mail: [info@refot.com](mailto:info@refot.com)

**OVLAŠĆENI SERVIS:** FOTO SERVIS DOO

Deli Radivoja 1, 11000 Beograd  
tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017  
e-mail: [info@fotoservis.rs](mailto:info@fotoservis.rs)