



Denver DCW-362 dron

UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE



FR

Cet appareil, ses
cordons, ses accessoires
et ses batteries sont
recyclables

À DÉPOSER


EN MAGASIN

OU


À DÉPOSER

EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairede mesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Pre nego što počnete sa upotrebom uređaja, pročitajte uputstvo za upotrebu.
Uputstvo sačuvajte za buduću referencu.



1 INSTRUKCIJE

Molimo pažljivo pročitajte korisnički priručnik, a zatim ga sačuvajte na sigurnom mestu za buduće konsultacije i održavanje.

1.1 VAŽNO OBAVEŠTENJE

- (1) Ovaj proizvod nije igračka, već složena oprema u koju je utkano profesionalno znanje iz mehanike, elektrotehnike, vazdušne mehanike, visokofrekventnih predajnika i slično. Stoga ga treba pravilno instalirati i prilagoditi kako bi se izbegle bilo kakve nesreće. Vlasnik mora uvek upravljati na siguran način; ako dođe do nepravilnog rukovanja koje uzrokuje povrede ljudi ili materijalnu štetu, mi, DENVER A/S, ne prihvatamo nikakvu odgovornost za sigurnosne obaveze koje proističu iz rukovanja, jer nemamo kontrolu nad načinom na koji se proizvod održava, koristi i upravlja.
- (2) Ovaj proizvod nije prikladan za korisnike mlađe od 14 godina.
- (3) Upotreba drona može biti zabranjena u nekim oblastima, poput železničkih stanica, aerodroma, aviona, naseljenih područja itd. Trebalo bi da se raspitate kod nadležnih organa da li je upotreba drona dozvoljena u nekim javnim ili privatnim prostorima. Uvek koristite dron vodeći računa o tome da ne narušite privatnost drugih ljudi. Isključujemo odgovornost za bilo kakvu nepravilnu upotrebu drona.

- (4) Mi, DENVER, ne prihvatamo nikakvu odgovornost za bilo kakve sigurnosne obaveze ili kazne koje proisteknu iz rukovanja, upotrebe ili nepravilnog upravljanja nakon prodaje proizvoda. Garancija ne pokriva pad, kao ni oštećenje drona.

1.2 BEZBEDNOSNE MERE

Držite se podalje od gužve dok letite, jer je letenje dronom visokorizičan hobi. Nepravilno sastavljena ili oštećena glavna struktura, neispravna elektronska oprema ili nedovoljno vešt rukovalac mogu uzrokovati nesreće, oštećenje mašine ili povrede. Obratite posebnu pažnju na sigurnu upotrebu.

- (1) **Držite se podalje od ljudi i prepreka**
„Brzina i stanje leta drona su nepredvidivi, tako da može predstavljati potencijalnu opasnost.“ Prilikom izbora mesta za let, držite se podalje od zgrada, drveća i dalekovoda. IZBEGAVAJTE letenje u blizini ili unutar gusto naseljenih oblasti. Takođe, izbegavajte letenje po kiši, olujama, grmljavini i munjama kako biste zaštitili mašinu i delove od oštećenja.

- (2) **Držite se podalje od vlažnih okruženja**

Unutrašnjost drona je sastavljena od preciznih elektronskih komponenti. Držite se dalje od vlage ili vodene pare kako biste zaštitili mašinu i delove.

(3) Sigurna upotreba

Letite dronom u skladu sa vašim fizičkim stanjem i veštinom letenja. Umor, malaksalost i nepravilno upravljanje povećavaju mogućnost nesreća.

(4) Držite se podalje od rotirajućih elisa

Držite lice i telo, kao i sve prisutne osobe, podalje od rotirajućih elisa. Rotirajuće elise modela ovog tipa mogu izazvati ozbiljne povrede.

(5) Preporučujemo let dronom ispod visine od 10 metara.

(6) Držite se podalje od toplote

Dron je napravljen od metala, vlakana, plastike, elektronskih komponenti itd. Držite ga podalje od izvora toplote i sunčeve svetlosti kako biste izbegli deformacije i oštećenja.


1.3 SPISAK ZA PROVERU PRE PRVOG LETA

- (1) Mesto za letenje treba da bude na otvorenom prostoru i preporučujemo da ima najmanje 5M dužine * 5M širine * 3M visine.
- (2) Uverite se da su prijemnik i predajnik potpuno napunjeni.
- (3) Strogo se pridržavajte redosleda uključivanja i isključivanja pre upotrebe. Prilikom pokretanja leta, prvo uključite predajnik, a bateriju povežite sa dronom poslednju; pri završetku leta, prvo isključite bateriju iz drona, a predajnik poslednji. Poremećen redosled povezivanja može uzrokovati gubitak kontrole nad dronom i ugroziti vašu bezbednost, kao i bezbednost drugih. Pridržavajte se ispravnog redosleda uključivanja i isključivanja.
- (4) Uverite se da je veza između baterije i motora čvrsta. Stalna vibracija može izazvati loš kontakt na priključku za na-

pajanje i učiniti dron teškim za kontrolisanje.

POSTAVLJANJE I PUNJENJE BATERIJA

Kontroler




Da biste instalirali baterije:

Otvorite poklopac kućišta za baterije, ubacite 3 x 1.5V AA baterije prema označenoj polaritetu (baterije nisu uključene).

Instalacija baterija treba da se vrši isključivo pod nadzorom odrasle osobe!

Ne mešajte stare i nove baterije.
Ne mešajte različite vrste baterija.




PUNJENJE

Povežite jednu stranu USB konektora sa baterijom, a drugu stranu u bilo koji USB port na računaru ili punjaču za pametni telefon (nije uključen).


DRON

Zamena oštećenih elisa:

Vaš set dolazi sa 4 rezervna rotora, dva tipa A (A1 = A2) i dva tipa B (B1 = B2). Videćete oznake "A" i "B" na poklopcu, zatim postavite odgovarajući rotor na motor prema tim oznakama.




DALJINSKI UPRAVLJAČ



STANDARDNI KORACI PRI UPOTREBI



1. Paljenje kontrolera



2. Upalite dron
(lampice će svetleti)



3. Postavite dron na
ravnu površinu



4. Pomerite levi džojstik gore
i dole, i čućete signalni ton:
kontroler je povezan sa dronom
(LED svetla na dronu prestaju
da trepću).



5. Da biste pokrenuli motore
(3 metode):
a. Pomerite levi džojstik do
gornje pozicije i brzo ga pustite.
b. Pritisnite dugme 'Start motors'
(Pokreni motore).
c. Povucite levi džojstik u donji
levi ugao i desni džojstik u donji
desni ugao istovremeno.



6. Pritisnite [Take-off] (Uzlet),
dron će uzleteti i lebdeti na
fiksnoj visini;
Pritisnite [Land] (Sletanje),
dron će sleteti na tlo i motori
će se zaustaviti.
Pritisnite [Emergency] (Hitna
situacija), svi motori će se
zaustaviti i dron će se odmah
srušiti.


RESETOVANJE KALIBRACIJE (VRLO VAŽNO!)

Pre prvog leta, resetovanje kalibracije je neophodno da bi dron leteo stabilno: Povucite levi i desni džojstik u **donji desni ugao** istovremeno na 3 sekunde, LED svetla na dronu će brzo treptati, zatim pustite levi i desni džojstik.

LED svetla na dronu će prestati da trepću i ostati uključena.

Resetovanje kalibracije je završeno.





HEADLESS MODE (REŽIM BEZ GLAVE)

Pokretanje / Prekid Headless režima

Pritisnite dugme na kontroleru (kao što je prikazano na slici) i čućete signalni ton, zatim ulazite u headless mode i svetla na dronu će treptati. Pritisnite dugme ponovo da biste izašli iz mode.

U trenutku kada aktivirate headless režim, pravac u kojem je kontroler okrenut biće fiksiran kao pravac drona. Bez obzira na to kako okrenete dron, prednji pravac drona neće se menjati.

ONE KEY REVERSE (OKRET JEDNIM DUGMETOM)



Pritisnite i držite ovo dugme (kao što je prikazano na slici), i aktiviraćete One Key Reverse, a dron će pokušati da se vrati ka početnom pravcu.

Ako želite da deaktivirate ovaj način rada, pomerite desni džojстик (Rudder) u bilo kojem pravcu.

NAPOMENA: Dron neće automatski sleteti, i dalje treba da kontrolišete visinu drona prilikom korišćenja režima letenja sa jednim dugmetom.

WiFi KAMERA

1. PREUZIMANJE I INSTALACIJA APLIKACIJE

- 1.1 Pretražite [KY FPV] u iOS App Store ili Android Google Play.
- 1.2 Preuzmite i instalirajte aplikaciju na vaš pametan telefon ili tablet

2. KAKO POVEZATI DRON SA APLIKACIJOM

- 2.1 Uključite dron.
- 2.2 Uđite u podešavanja vašeg pametnog telefona/tableta i uključite WiFi.
- 2.3 Pronađite WiFi hotspot [KY...], kliknite da se povežete dok ne vidite "connected" (povezano).

2.4 Pokrenite aplikaciju [KY FPV], kliknite na ikonu [START] da biste ušli u kontrolni interfejs. U međuvremenu, uživajte u video prenosu sa kamere u realnom vremenu.


2.5 Sada možete kontrolisati dron pomoću

ikona u aplikaciji. Za detaljno uputstvo o kontroli, kliknite na ikonu [?] i pažljivo pročitajte.

2.6 Fotografije i video fajlovi će se automatski čuvati na pametnom telefonu/tabletu.



OKRETANJE I ROTACIJA




Kada savladate osnove letenja, spremni ste da naučite kako da izvodite flipove i rollove sa vašim dronom.

Da biste izveli flip ili roll, pritisnite dugme Flip, uverite se da je dron na najmanje 3


metra od tla, a zatim brzo pomerite desni džojstik u bilo kojem pravcu kako biste napravili flip ili roll.

Kada manevar bude završen, stabilizujte dron.


GLAVNI DODACI




Li-Po baterija




Sečivo



Zaštita za sečivo




Nožice za prizemljivanje



USB kabl za punjenje



Daljinski upravljač



Kamera

Molimo vas da obratite pažnju - Svi proizvodi su podložni promenama bez prethodne najave. Zadržavamo pravo na greške i propuste u uputstvu.

SVA PRAVA ZADRŽANA, AUTORSKO PRAVO DENVER A/S



denver.eu



Električna i elektronska oprema i uključene baterije sadrže materijale, komponente i materije koje mogu biti opasne po vaše zdravlje i životnu sredinu, ako su otpadni materijali (odbačenom električnom i elektronskom opremom i baterijama) se ne rukuje pravilno.

Električna i elektronska oprema i baterije su označene precrtanom kantom za otpatke simbol, kao ispod. Ovaj simbol označava električnu i elektronsku opremu i baterije ne sme se odlagati sa drugim kućnim otpadom, već se odvojeno odlagati. Kao krajnjem korisniku važno je da svoje korišćene baterije predate odgovarajućim i naznačeni objekat. Na ovaj način ćete osigurati da se baterije recikliraju u skladu sa zakonodavstvom i neće štetiti životnoj sredini.

Svi gradovi imaju uspostavljene sabirne punktove, gde električna i elektronska oprema i baterije se mogu besplatno predati na reciklažnim stanicama i drugim sakupljačima lokacijama, ili biti prikupljeni od domaćinstava. Dodatne informacije dostupne su na tehničkom odeljenju vašeg grada.

Ovim DENVER A/S izjavljuje da je radio oprema tipa DENVER **DCW-362** u skladu sa sa Direktivom 2014/53/EU. Dostupan je pun tekst EU deklaracije o usaglašenosti na sledećoj internet adresi: Unesite: denver.eu, a zatim kliknite na IKONU za pretragu gornja linija veb stranice. Napišite broj modela: **DCW-362**. Sada unesite stranicu proizvoda i crvenu direktivu se nalazi u okviru preuzimanja/druga preuzimanja.

Opseg radne frekvencije:

2412MHz – 2472MHz

2458MHz – 2473MHz

Maksimalna izlazna snaga: 18,5 W

Maksimalna snaga u radiofrekventnom opsegu: 35,32 mW

UPOZORENJE!

- Litijumska baterija unutra!
- Ne pokušavajte da otvorite uređaj!
- Ne izlažite toploti, vodi, vlazi ili direktnoj sunčevoj svetlosti.

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denmark

www.facebook.com/denver.eu

support@denver.eu

Ovim putem, Refot B doo, izjavljuje da je radio-opreme tipa DENVER DCW-362 u skladu sa Direktivom 2014/53/EU.

Potpun tekst deklaracije o usaglašenosti dostupan je na sledećoj internet adresi:

www.refot.com, na dnu stranice je potrebno kliknuti na Preuzimanje deklaracija i odabrati brend i model za traženu deklaraciju.

Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka.

EKSKLUZIVNI UVOZNIK I DISTRIBUTER REFOT B



Pčinjska 17, 11 000 Beograd,

tel: 011 6456 151, 3087 004; e-mail: info@refot.com



OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO

Deli Radivoja 1, 11000 Beograd; tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017

e-mail: info@fotoservis.rs

